



ルミホーム412B (ルミクリスタル) 10畳
 ◎ ¥37,600 M26S3
 30W形円形蛍光灯×4
 ●吊具C-43 ¥10,400 ①M7S3
 ●灯具FCP3321×4 ¥6,800×4 ④M4S75×4
 乳白プラスチックセード
 透明プラスチックカバー
 プルススイッチ・豆球つき
 外径φ893 取り付け高さ450~700 重さ8.5kg



ルミホーム412A (ルミクリスタル) 8畳
 ◎ ¥29,800 M20S85
 30W形円形蛍光灯×3
 ●吊具C-33 ¥9,400 ①M6S6
 ●灯具FCP3321×3 ¥6,800×3 ④M4S75×3
 乳白プラスチックセード
 透明プラスチックカバー
 プルススイッチ・豆球つき
 外径φ893 取り付け高さ450~700 重さ6.6kg




ルミホーム462B (ルミクリスタル) 10畳
 ◎ ¥37,100 M25S95
 30W形円形蛍光灯×4
 ●吊具C-42 ¥9,900 ①M6S95
 ●灯具FCP3321×4 ¥6,800×4 ④M4S75×4
 乳白プラスチックセード
 透明プラスチックカバー
 プルススイッチ・豆球つき
 外径φ893 高さ280 重さ8.3kg




ルミホーム462A (ルミクリスタル) 8畳
 ◎ ¥29,100 M20S35
 30W形円形蛍光灯×3
 ●吊具C-32 ¥8,700 ①M6S1
 ●灯具FCP3321×3 ¥6,800×3 ④M4S75×3
 乳白プラスチックセード
 透明プラスチックカバー
 プルススイッチ・豆球つき
 外径φ893 高さ280 重さ6.4kg



ルミホーム413B (ルミクリスタル) 10畳
 ◎ ¥37,600 M26S3
 30W形円形蛍光灯×4
 ●吊具C-43 ¥10,400 ①M7S3
 ●灯具FCP3321D×4 ¥6,800×4 ④M4S75×4
 オレンジプラスチックセード
 透明プラスチックカバー
 プルススイッチ・豆球つき
 外径φ893 取り付け高さ450~700 重さ8.5kg



ルミホーム413A (ルミクリスタル) 8畳
 ◎ ¥29,800 M20S85
 30W形円形蛍光灯×3
 ●吊具C-33 ¥9,400 ①M6S6
 ●灯具FCP3321D×3 ¥6,800×3 ④M4S75×3
 オレンジプラスチックセード
 透明プラスチックカバー
 プルススイッチ・豆球つき
 外径φ893 取り付け高さ450~700 重さ6.6kg



ルミホーム463B (ルミクリスタル) 10畳
 ◎ ¥37,100 M25S95
 30W形円形蛍光灯×4
 ●吊具C-42 ¥9,900 ①M6S95
 ●灯具FCP3321D×4 ¥6,800×4 ④M4S75×4
 オレンジプラスチックセード
 透明プラスチックカバー
 プルススイッチ・豆球つき
 外径φ893 高さ280 重さ8.3kg



ルミホーム463A (ルミクリスタル) 8畳
 ◎ ¥29,100 M20S35
 30W形円形蛍光灯×3
 ●吊具C-32 ¥8,700 ①M6S1
 ●灯具FCP3321D×3 ¥6,800×3 ④M4S75×3
 オレンジプラスチックセード
 透明プラスチックカバー
 プルススイッチ・豆球つき
 外径φ893 高さ280 重さ6.4kg



ルミホーム411B (ルミクリスタル) 10畳
 ◎ ¥36,800 M25S7
 30W形円形蛍光灯×4
 ●吊具C-43 ¥10,400 ①M7S3
 ●灯具FCP3211×4 ¥6,600×4 ④M4S6×4
 透明プラスチックカバー
 プルススイッチ・豆球つき
 外径φ892 取り付け高さ453~703 重さ9.5kg



ルミホーム411A (ルミクリスタル) 8畳
 ◎ ¥29,200 M20S4
 30W形円形蛍光灯×3
 ●吊具C-33 ¥9,400 ①M6S6
 ●灯具FCP3211×3 ¥6,600×3 ④M4S6×3
 透明プラスチックカバー
 プルススイッチ・豆球つき
 外径φ892 取り付け高さ453~703 重さ6.8kg



ルミホーム461B (ルミクリスタル) 10畳
 ◎ ¥36,300 M25S35
 30W形円形蛍光灯×4
 ●吊具C-42 ¥9,900 ①M6S95
 ●灯具FCP3211×4 ¥6,600×4 ④M4S6×4
 透明プラスチックカバー
 プルススイッチ・豆球つき
 外径φ892 高さ281 重さ9.3kg



ルミホーム461A (ルミクリスタル) 8畳
 ◎ ¥28,500 M19S9
 30W形円形蛍光灯×3
 ●吊具C-32 ¥8,700 ①M6S1
 ●灯具FCP3211×3 ¥6,600×3 ④M4S6×3
 透明プラスチックカバー
 プルススイッチ・豆球つき
 外径φ892 高さ281 重さ7.2kg




ルミホーム309B 8畳
 ◎ ¥23,800 M16S7
 60W形電球×4 (E26)
 ●吊具C-43 ¥10,400 ①M7S3
 ●灯具LC1002A×4 ¥3,350×4 ④M2S35×4
 乳白プラスチックセード
 プルススイッチ・豆球つき
 外径φ840 取り付け高さ415~665 重さ3.5kg



ルミホーム309A 6畳
 ◎ ¥19,450 M13S55
 60W形電球×3 (E26)
 ●吊具C-33 ¥9,400 ①M6S6
 ●灯具LC1002A×3 ¥3,350×3 ④M2S35×3
 乳白プラスチックセード
 プルススイッチ・豆球つき
 外径φ840 取り付け高さ415~665 重さ2.9kg



ルミホーム359B 8畳
 ◎ ¥23,300 M16S35
 60W形電球×4 (E26)
 ●吊具C-42 ¥9,900 ①M6S95
 ●灯具LC1002A×4 ¥3,350×4 ④M2S35×4
 乳白プラスチックセード
 プルススイッチ・豆球つき
 外径φ840 高さ243 重さ3.3kg



ルミホーム359A 6畳
 ◎ ¥18,750 M13S15
 60W形電球×3 (E26)
 ●吊具C-32 ¥8,700 ①M6S1
 ●灯具LC1002A×3 ¥3,350×3 ④M2S35×3
 乳白プラスチックセード
 プルススイッチ・豆球つき
 外径φ840 高さ243 重さ2.7kg