



セードと本体とが簡単に
チェンジできる、チョイス・

セード採用




※ご注意…セード部分が簡単にチェンジOKのチョイスセード方式を採用しておりますが、本体とセードのバランスに充分ご注意のうえ、お選びください。
形名の後の(A)(B)(C)はセード取付方式を表わします。




ルミチャーム616(B)

○¥28,500 M20S55
100W形電球(E26)/本 体H6016 ○¥18,100 @M13S05
布セード (セードF1016 ○¥10,400 @M7S5)
フルスイッチつき
セード幅450 セード高さ300 高さ1,540




ルミチャーム433(B)

○¥13,500 M9S7
60W形電球(E26)/本 体H4033 ○¥7,500 @M6S4
布セード (セードT1033 ○¥6,000 @M4S5)
フルスイッチ、豆球つき
セード幅350 セード高さ230 高さ505



ルミチャーム431(B)

○¥16,500 M11S9
60W形電球(E26)/本 体H4031 ○¥9,500 @M6S5
布セード (セードT1031 ○¥7,000 @M5S5)
フルスイッチ、豆球つき
セード幅355 セード高さ245 高さ530



ルミチャーム615(B)

○¥29,800 M21S45
100W形電球(E26)/本 体H6015 ○¥20,000 @M14S4
布セード (セードF1015 ○¥9,800 @M7S5)
フルスイッチ、豆球つき
セード幅455 セード高さ350 高さ1,495



ルミチャーム615・ルミチャーム431

スタンド