















※印は生産中止品ですが、交換用電池の在庫品がございます。

交換用電池……非常用照明器具・誘導灯器具は3ヶ月に一度の点検をしてください。

- 《ご使用の注意》
1. 防災用照明器具に内蔵している電池は、蓄電池ですので寿命に限りがあります(平均5~7年)。3ヶ月に一度は点検をお願いします。建築基準法(消防法)では、30分以上(消防法は20分又は60分以上)非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が30分(消防法は20分又は60分)以下になった場合には、電池をすみやかに交換してください。
 2. 電池の特性上、使用周囲温度により影響を受けますので、常温(5℃~35℃)でご使用ください。
 3. 蓄電池回路にヒューズが入っていますので、接続時の短絡事故などでヒューズが溶断した場合は、必ず規定容量のヒューズと交換してください。

交換用電池	使用機種	交換用電池	使用機種
2N12FA 2.4V 1200mAh 充電方式(トリクル充電) 	※KS2-0611 LA-A2-01 ※KS2-1031 LC-A2-02 ※KS2-1041 LC-A2-03 ※KY2-0611 LC-A2-04 ※KY2-1001	4N12DB 4.8V 1200mAh 充電方式(トリクル充電) 	※KS2-1131 ※KS2-W1151 ※KS2-1141 ※KS2-W1161 ※KS2-1151 ※KS2-W1441 ※KS2-1161 ※KY2-1021 ※KS2-1171 ※KY2-1041 ※KS2-1181 ※KY2-W1601 ※KS2-1411 ※KY2-W1611 ※KS2-1441 ※KV-A3-1031 ※KS2-1171M ※KV-A3-2051J ※KS2-1181M
2N20DA 2.4V2000mAh 充電方式(トリクル充電) 	KSH1071 KYH1071 KSH1081 KSH1251 KSH1261 KSH1271 KSH1281 KSH1291 KSH1311	4N12DC 4.8V 1200mAh 充電方式(トリクル充電) 	KVH1001
2N1200SCL 2.4V1200mAh 充電方式(トリクル充電)	※KS2-1011 ※KS2-1021		
3N12AA 3.6V 1200mAh 充電方式(トリクル充電) 	※KS-2-0621 ※KS2-0641 ※KY2-0621 ※KY2-0641	4N19DB 4.8V 1800mAh 充電方式(トリクル充電) 	※KSE2011 ※KSH2041 KSH2131 ※KSE2021 ※KSH2051 KYH2011 ※KSH2011 ※KSH2071 KYH2111 ※KSH2021 ※KSH2081 ※WSH2011 ※KSH2031 KSH2111 ※WSH2021 KSH2141 KSH22021 ※KY2-W2611B KSH21011 KYH20001 WYH20001 KSH21021 ※KYH21091 WSH2071 KSH22011 KYH21101 WSH2081
3N12AB 3.6V 1200mAh 充電方式(トリクル充電) 	※KSE1031 ※KYE1011 ※WYH11011 ※KSH0651 ※KYH0651 WYH11041 ※KSH1031 ※KYH1011 KSH1041 KYH1041 KSH1211 ※KYH1061 KSH1221 ※KYH11091		
3N12DA 3.6V 1200mAh 充電方式(トリクル充電) 	※KSE1011 WSH1051 ※KSE1021 WSH1061 ※KSH1011 ※WSH11031 ※KSH1921 WSH11041 ※KSH1051 WYH11051 ※KSH1061 ※KY2-W16118 ※WSH1011 ※WSH1021	4N20DA 4.8V 2000mAh 充電方式(トリクル充電) 	※KSD21051 LDB10002 KSD21071 ※LCB15001 KSD21081 LCB15002 ※KSD41052 KSD2011 KSD41072 KSD2021 KSD41082 ※LDB10001
3N18DA 3.6V 1800mAh 充電方式(トリクル充電) 	※KS2-1171A ※KS2-W1171 ※KS2-1171AM ※KS2-W1181 ※KS2-1181A ※KS2-W1441A ※KS2-1181AM ※KY2-1041A ※KS2-1441A ※KY2-1041AM ※KS2-1441AM ※KY2-W1041A ※KS2-W1151A ※KY2-W1611A ※KS2-W1161A	4N23AA 4.8V 2300mAh 充電方式(トリクル充電) 	FBH2121 KLH2321 FBK4431 FBH2122 ※KVH2252 FBK4102 FBH2321 KVH2262 FBK4142 FBH2322 ※KVK4242 FBK4172 FBH2331 ※KVK4271 FBK4032 FBH2421 ※KVK4281 FBK4442 FBH2422 ※KVK4252 FBK43402 FBH2721G WVK4631 SYK4022 FBH2721L WPH2001 FBK4201 FBH2722G KVK4291 FBK4262 FBH2722L FHK4442 FBK4152 FBH2734G FBK4101 FBK4182 FBH2734GZ FBK4441 FBK4033 FBH2734L FBK4432 FBK4062 FBH2734LA FBK4162 FBK43422 FBH2734LZ FBK4192 SYK4023 FHH2321 FBK4202 FVH2091 FBK4052 FVH2092 FBK43442 FVH2131 KVK4262 FXH2051 FHK4522
3N19DA 3.6V 1800mAh 充電方式(トリクル充電) 	※KVK2221 ※KVK2241 KVK2251		
3N23DA 3.6V 2300mAh 充電方式(トリクル充電) 	KSH2151 KSH2251 KSH2161 KSH2261 KSD2011 KSH2271 KSD2021 KSH2281 KYH2071 KSH2291	4N23DA 4.8V 2300mAh 充電方式(トリクル充電) 	※KVH2251 WVH2031 FVH2141 KVH2261 WKH2031

非常用器具