

■ ソケットカバー・スタータソケット・グロースタータ

■ ソケットカバー

端部用

SKP1
○ ¥460
●仕上：プラスチック・白色仕上

適合機種：
KV2251A KV4762E KV4341A KV4332A FT4211
KV2261A KV2262A KV4271A KV4382A FT4222
KV2761A KV4311A KV4351A KV4342A KV2761A
KV2762A KV4331A KV2762A KV4272A FH4591
KV2252A KV4321A KV4362A KV4352A

中間用

SKP2
○ ¥610
●仕上：プラスチック・白色仕上

適合機種：KV4311A KV4351A KV4272A
KV4331A KV4362A KV4352A
KV4321A KV4332A FH4591
KV4341A KV4382A KV4762E
KV4271A KV4342A

端部用

SKS01 注文
▲ ¥800
●仕上：鋼板・白色仕上
●鋼板厚さ：0.5

適合機種：FB25001 FB45042 FB4211 FB45502
FB25002 FB45062 FB45001 FB4212
FB45041 FB4232 FB45002 FB45022
FB45061 FB45051 FB45003 FB45052

中間用

SKS02 注文
▲ ¥1,000
●仕上：鋼板・白色仕上
●鋼板厚さ：0.5

適合機種：FB45041 FB45042
FB45051 FB45052
FB45061 FB45062
FB45012

Hf ベーシックライン用

SK451 **SK452**
○ ¥1,200 (2個) ○ ¥2,400 (4個)
●塗装色：アルミ・鏡面仕上

適合機種：
YX4542 (A) YX4582 YXH4542 (A) YX6501 (A)
YX4552 YX6502 (A) YXH4552 YX6511
YX4612 (A) YX6512 YX4571 (A) YXH4571 (A)
YX4622 YX6582 YX4581 YXH4581
(注) 2灯用の場合1台分、1灯用の場合は2台分です。

Hf ベーシックライン用

SK451W **SK452W**
○ ¥1,200 (2個) ○ ¥2,400 (4個)
●塗装色：アルミ・白色仕上

適合機種：
YX4542 (A) YX4582 YXH4542 (A) YX6501 (A)
YX4552 YX6502 (A) YXH4552 YX6511
YX4612 (A) YX6512 YX4571 (A) YXH4571 (A)
YX4622 YX6582 YX4581 YXH4581
(注) 2灯用の場合1台分、1灯用の場合は2台分です。

Hf ベーシックライン用

SK451K **SK452K**
★ ¥1,200 (2個) ★ ¥2,400 (4個)
●塗装色：アルミ・黒色仕上

適合機種：YX4542 YX4582 YXH4542 YX6501
YX4552 YX6502 (A) YXH4552 YX6511
YX4612 YX6512 YX4571 YXH4571
YX4622 YX6582 YX4581 YXH4581
(注) 2灯用の場合1台分、1灯用の場合は2台分です。

Hf ベーシックライン用

SK451G **SK452G**
★ ¥1,200 (2個) ★ ¥2,400 (4個)
●塗装色：アルミ・金色鏡面仕上

適合機種：YX4542 YX4582 YXH4542 YX6501
YX4552 YX6502 (A) YXH4552 YX6511
YX4612 YX6512 YX4571 YXH4571
YX4622 YX6582 YX4581 YXH4581
(注) 2灯用の場合1台分、1灯用の場合は2台分です。

■ スタータソケット

G21SS FG-E形
○ ¥150
●絶縁板付
▽41-15286

取付穴2-φ3.5
白色ユリア樹脂

G081PSS FG-P形
○ ¥210
●絶縁板付
▽41-3697

取付穴2-φ4
ユリア樹脂白色

スタータソケット使用上のご注意

- 周囲温度（器具内温度）は65℃以下でご使用ください。
- 器具に取り付ける場合は、必ずソケット底部に付属のSS絶縁板を敷いてください。

■ グロースタータ

FG-1E		FG-7E	
FG-4P FG-7P		FG-1P FG-5P	

定 格 表				
形 名	使用電圧 (V)	適合蛍光ランプ	適合スタータソケット	価 格
FG-7E	100	FL6、10	G-21SS	◎ ¥80
FG-1E	100	FL15、20、30、FCL20、30	//	◎ ¥80
FG-1P	100	FL15、20、30、FCL20、30	G-081PSS	◎ ¥150
FG-4P	200	FL40、FCL40	//	◎ ¥150
FG-5P	147	FCL32	//	○ ¥150
FG-7P	100	FL6、10	//	△ ¥150

- グロースタータにはガラス製部品を使用していますので、取扱いにはご注意ください。
- 蛍光ランプの点灯が遅くなるのは主にグロースタータが古くなったためです。早目にグロースタータを交換してください。
- グロースタータを交換するときは、必ず電源のスイッチを切ってから行なってください。

スタータ使用上のご注意

- 周囲温度（器具内温度）は65℃以下でご使用ください。
- 蛍光ランプに適合したものをご使用ください。（定格表を参照してください。）
- E形のグロースタータには必ず雑音防止用コンデンサをスタータソケットに並列に接続してください。