

点灯管 (グロースタータ)

FG-1E
FG-7E



FG-1P FG-4P
FG-5P FG-7P



形名	希望小売価格 税込価格 (税抜価格)	形名 コード	JANコード (下6桁)	納期	梱包単位	動作回数 (回)	適合蛍光ランプ
FG-7E	¥84 (¥80)	60Y001	259029	○	25×8	6,000以上	FL6、FL10、FPL6、FPL9、FDL9
FG-7P	¥158 (¥150)	60Y014	259074	○	25×8	6,000以上	
FG-5P	¥158 (¥150)	60Y005	259067	○	25×8	6,000以上	FCL32/30、FPL28、FL32S
FG-4P	¥158 (¥150)	60Y004	259050	○	25×8	6,000以上	FL40S、FL40SS/37、FCL40/38、FL40S/38、FPL36、FML36
FG-1E	¥84 (¥80)	60Y002	259036	○	25×8	6,000以上	FL10、FL15、FL20S、FL20SS/18、FCL20/18、FCL30/28、FL30S、FPL13、
FG-1P	¥158 (¥150)	60Y003	259043	○	25×8	6,000以上	FPL18、FPL27、FDL13、FDL18、FDL27、FML13、FML18、FML27

グロースタータ 安全上の注意



警告



取付け、取外しや器具清掃のときは、必ず電源を切る。
(感電の原因)



注意

- 落とさない、物をぶつけない、無理な力を加えない、キズをつけない。(特に器具清掃のときは、注意する。)(ガラスが破損した場合、ケガの原因)
- 使用済のグロースタータは割らずに廃棄する。(ガラス破片が飛散し、ケガの原因)
- グロースタータを電球の回路へ取り付けない。(ガラスが破損し、ケガの原因)

グロースタータ ご使用上のお願い

- 蛍光ランプやソケットに適合したものを使用する。
- ソケットに確実に取り付ける。(不点灯の原因)
- ランプ交換時は一緒にグロースタータの交換をお勧めします。
- 古くなったグロースタータは、ただちに電源を切って交換する。(ランプ点灯の遅れまたは、短寿命の原因)

器具設計上の注意

- E形口金のグロースタータを使用する器具は、雑音防止用コンデンサを並列に取り付ける。
- 殺菌ランプなどの紫外線光源から直接照射を受ける場所や、一般のランプでも周囲温度が65℃を超える場所は避ける。