

点灯管 (グロースタート)

FG-1E
FG-7E



FG-1P FG-4P
FG-5P FG-7P



| 形名 | 希望小売価格 税込価格 (税抜価格) | 形名 コード | JANコード (下6桁) | 納期 | 梱包単位 | 質量 (g) | 動作回数 (回) | 適合蛍光ランプ |
|-------|--------------------------|-----------|-----------------|----|------|-----------|-------------|---|
| FG-7E | ¥84 (¥80) | 60Y001 | 259029 | ○ | 25×8 | 6 | 6,000以上 | FL6、FL10、FPL6、FPL9、FDL9 |
| FG-7P | ¥158 (¥150) | 60Y014 | 259074 | ○ | 25×8 | 7 | 6,000以上 | |
| FG-5P | ¥158 (¥150) | 60Y005 | 259067 | ○ | 25×8 | 7 | 6,000以上 | FCL32/30、FPL28、FL32S |
| FG-4P | ¥158 (¥150) | 60Y004 | 259050 | ○ | 25×8 | 7 | 6,000以上 | FL40S、FL40SS/37、FCL40/38、FL40S/38、FPL36、FML36 |
| FG-1E | ¥84 (¥80) | 60Y002 | 259036 | ○ | 25×8 | 6 | 6,000以上 | FL10、FL15、FL20S、FL20SS/18、FCL20/18、FCL30/28、FL30S、FPL13、 FPL18、FPL27、FDL13、FDL18、FDL27、FML13、FML18、FML27 |
| FG-1P | ¥158 (¥150) | 60Y003 | 259043 | ○ | 25×8 | 7 | 6,000以上 | |

グロースタート 安全上の注意



警告



取付け、取外しや器具清掃のときは、必ず電源を切る。
(感電の原因)



注意

- 落とさない、物をぶつけない、無理な力を加えない、キズをつけない。(特に器具清掃のときは、注意する。)(ガラスが破損した場合、ケガの原因)
- 使用済のグロースタートは割らずに廃棄する。(ガラス破片が飛散し、ケガの原因)
- グロースタートを電球の回路へ取り付けない。(ガラスが破損し、ケガの原因)

グロースタート ご使用上のお願い

- 蛍光ランプやソケットに適合したものを使用する。
- ソケットに確実に取り付けます。(不点灯の原因)
- ランプ交換時は一緒にグロースタートの交換をお勧めします。
- 古くなったグロースタートは、ただちに電源を切って交換する。(ランプ点灯の遅れまたは、短寿命の原因)

器具設計上の注意

- E形口金のグロースタートを使用する器具は、雑音防止用コンデンサを並列に取り付ける。
- 殺菌ランプなどの紫外放射光源から直接照射を受ける場所や、一般のランプでも周囲温度が65℃を超える場所は避ける。

