

Fluorescent Lamp

点灯管 (グロースタータ)



形名	希望小売価格 税込価格 (税抜価格)	形名 コード	JANコード (下6桁)	納期	梱包 単位	質量 (g)	動作回数 (回)	適合蛍光ランプ
FG-7E	¥84 (¥80)	60Y001	259029	○	25×8	6	6,000以上	FL6, FL10, FPL6, FPL9, FDL9
FG-7P	¥158 (¥150)	60Y014	259074	○	25×8	7	6,000以上	
FG-5P	¥158 (¥150)	60Y005	259067	○	25×8	7	6,000以上	FCL32/30, FPL28, FL32S
FG-4P	¥158 (¥150)	60Y004	259050	○	25×8	7	6,000以上	FL40S, FL40SS/37, FCL40/38, FL40S/38, FPL36, FML36
FG-1E	¥84 (¥80)	60Y002	259036	○	25×8	6	6,000以上	FL10, FL15, FL20S, FL20SS/18, FCL20/18, FCL30/28, FL30S, FPL13,
FG-1P	¥158 (¥150)	60Y003	259043	○	25×8	7	6,000以上	FPL18, FPL27, FDL13, FDL18, FDL27, FML13, FML18, FML27

安全上の注意

警告

取付け、取外しや器具清掃のときは、必ず電源を切る。(感電の原因)

注意

- 落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしない。
(ガラスが破損した場合、ケガの原因)
- 使用済の点灯管(グロースタータ)は割らずに廃棄する。(ガラス破片が飛散し、ケガの原因)
- 点灯管(グロースタータ)を電球の回路へは取り付けない。(ガラスが破損し、ケガの原因)

ご使用上の注意

- 蛍光ランプやソケットに適合したものを使用する。
- ソケットに確実に取り付ける。(不点灯の原因)
- 古くなった点灯管(グロースタータ)は、ただちに電源を切って交換する。
(ランプ点灯の遅れまたは、短寿命の原因)
※ ランプ交換時には点灯管(グロースタータ)も同時に交換することをお勧めします。

器具設計上の注意

- E形口金の点灯管(グロースタータ)を使用する器具は、雑音防止用コンデンサを並列に取り付ける。
- 殺菌ランプなどの紫外放射光源から直接照射を受ける場所や、一般のランプでも周囲温度が65℃を超える場所は避ける。