



リモコン送信機

別表

器具形名	飾リング	上カバー	トリム	ご指定欄
ZP2T	スモーク ブラウン	スモーク ブラウン	ゴールド	
ZP2G	透明	ガラス調 グリーン	ゴールド	

ご希望の器具には“ご指定欄”に○印をお付けください。

器具取付

天井に埋込ローゼット、角型引掛シーリング基台、丸形引掛シーリング基台が設置されていれば取付可。

コード長さ調節

本体上部のコードアジャスターにより、器具全体高さを300～900mmに調節が可能。

この器具は、非防虫形器具です。

シーン選択			リモコン送信機による操作
くつろぎシーン	だんらんシーン	さわやかシーン	
ミニクリプトンランプ 60W×1	ミニクリプトン60W×1 円形変光ランプ32W×1 円形変光ランプ40W×1	変光器具点灯 円形変光ランプ32W×1 円形変光ランプ40W×1	

- くつろぎ、だんらん、さわやかのシーン選択ボタンを押すと照明パターンが変化する。
ミニクリプトンランプの調光度：だんらんシーン：60%まで くつろぎシーン：前使用状態記憶
- 調光の [明]、[暗] ボタンを押すとミニクリプトンランプが0～100%の範囲で調光する。
(だんらんシーンのときは、0～60%)
(くつろぎシーンのときは、0～100% 調光度(0～20%)は常夜灯として使用可。)
- 消灯ボタンを1度押すとミニクリプトンランプが電力値40%の状態ですら10秒点灯した後、消灯。2度続けて押すと即時消灯する。
- 器具側と送信機側のチャンネル切換スイッチ(1, 2CH)を合わせるとリモコン操作ができる。2台の器具のチャンネルを変えて個別に操作もできる。

検認	8	ランプソケット	磁器	1	E-17 (ミニクリプトンランプ用)	ZP2T,G	
大下	7	飾リング	ポリカーボネート	4	別表参照	点灯方式	インバータ
	6	カバー	アクリル	1	乳白色	適合ランプ	FCL32EX-D/30 ×1 FCL40EX-D/38 ×1
	設計	5	トリム	プラスチック	1		別表参照
加	4	上カバー	プラスチック	1	別表参照	器具重量	約 3.6 kg
	3	電源スイッチ		1	シーソースイッチ		
作成	2	本体	鋼板	1	白	EY06000-A	
上原	1	シーリングカバー	プラスチック	1	白		
	品番	品名	材料	数	備考		

