



■ 結線図



端子部詳細図



任意の3タップを選ぶことによりスイッチで3段速調ができます。

〔 結線は出荷時には40、70、100Vにしてありますので実使用時はお客さまのお好みの位置に結線替えしてください。 〕