

■ 結線図

スイッチ状態
表示ランプ

- 負荷への通電がされたとき点灯
- 負荷への電流が切れたとき消灯

