

プリンタードライバーガイド Ver.3.00

(Macintosh版 CP-D90シリーズ)

本ドライバーガイドは、Ver.3.00の変更点のみを記載いたします。
その他の項目は、CPD90DriverGuide(M)J_V100.pdfをご参照ください。

Macintosh、Apple、Mac OS、macOS は、Apple Inc の登録商標です。
Adobe、Adobe Photoshop はアドビシステムズ社の商標で、特定の法域で登録されています。
その他の記載の会社名および商品名は、各社の商標および登録商標です。

プリンタードライバーの最新情報はwww サーバーでもご提供しています。
http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/visual/lineup/printer/photo/download_01.html

バージョンの異なるドライバーを同時に使用することはできません。
ドライバーがすでにインストールされている場合は、アンインストールした後、ドライバーのインストールを行ってください。

使用環境

オペレーティングシステム : 10.14
USB*1 ケーブル : 2m 以下のケーブル推奨

主記憶メモリー、ハードディスク空き容量などは、ご使用になるオペレーティングシステムが正常に動作できる環境でご使用ください。

*1: CP-D90 シリーズのプリンターはUSB2.0 (Hi-Speed USB) インターフェース対応です。

インストール/アンインストール

インストール、アンインストール操作は、CPD90DriverGuide(M)J_V100.pdfをご参照ください。

インストール時に表示される使用許諾契約書は、英文と日本語を併記しています。
対象オペレーティングシステムでは、インストール手順が下記となります。

1), 2), 3), 4), 5), 6) => 8) => 7) => 9), 10), 11), 12) ※ 7)と8)の手順が逆

機能説明

1.プリント設定は、CPD90DriverGuide(M)J_V100.pdfをご参照ください。

2.エラー表示

エラーが発生すると、プリント処理が停止されます。

エラーを解除して、ジョブメニューより印刷処理を再開してください。

(1)プリントキュー画面に表示されるエラー

No.	エラー表示	処理内容
1	プリンターが接続されていません。	<p>エラーを解除して、ジョブメニューより印刷処理を再開してください。</p> <p>プリントキュー画面でのプリントジョブの操作はOS標準です。ジョブメニューには、ジョブを削除、ジョブを再開、ページを指定してジョブを再開、ジョブを保留などがあります。</p> <p>※(xxxx)には数字が表示されます。</p>
2	プリンターにエラーが起きました。 プリンターの電源を入れ直してください。	
3	プリンターにエラー (xxxx) が起きました。 プリンターの電源を入れ直してください。	
4	プリンターにインクリボンがセットされていません。(xxxx)	
5	インクリボンが終了しました。(xxxx)	
6	インクリボンエラー (xxxx) インクリボンを確認してください。	
7	インクリボンエラー (xxxx) インクリボンを確認して用紙を再装着してください。	
8	マージンカットボックスが装着されていません。(xxxx)	
9	プリンターに用紙がセットされていません。(xxxx)	
10	プリンティングユニットが開いています。(xxxx)	
11	印刷中にプリンティングユニットが開きました。(xxxx) インクリボンを確認して用紙を再装着してください。	
12	印刷中にプリンターの電源が切られました。(xxxx)	
13	用紙とインクリボンの組み合わせが違います。(xxxx)	
14	用紙が終了しました。(xxxx)	
15	紙づまり (xxxx) インクリボンを確認して用紙を再装着してください。	
16	メカエラー (xxxx) インクリボンを確認して用紙を再装着してください。	
17	メカエラー (xxxx) プリンターの電源を入れ直してください。	
18	ファンロックエラー (xxxx) プリンターの電源を入れ直してください。	
19	サーミスタエラー (xxxx) プリンターの電源を入れ直してください。	
20	カラーセンサーエラー (xxxx) プリンターの電源を入れ直してください。	
21	マツOP エラー (xxxx) プリンターの電源を入れ直してください。	
22	湿度センサーエラー (xxxx) プリンターの電源を入れ直してください。	
23	EEPROM エラー (xxxx) プリンターの電源を入れ直してください。	
24	FLASH アクセスエラー (xxxx) プリンターの電源を入れ直してください。	
25	MDA エラー (xxxx) プリンターの電源を入れ直してください。	
26	電圧エラー (xxxx) プリンターの電源を入れ直してください。	
27	プリヒートエラー (xxxx) プリンターの電源を入れ直してください。	
28	プリンター内のデータ転送エラー (xxxx) プリンターの電源を入れ直してください。	
29	DDR Error (xxxx) プリンターの電源を入れ直してください。	
30	FPGA エラー (xxxx) プリンターの電源を入れ直してください。	

- ・エラーは、「プリンタとスキャナ」から「プリントキューを開く」ボタンをクリックすると開く、プリントキュー画面内に表示されます。
- ・エラーが長文の場合、途中が“…”で表示され、全文が表示されない場合があります。この場合は、エラー表示画面の右に表示される [i] マークをクリックすると全文が表示されます。

(2)プリントキュー画面のジョブリストに表示されるエラー

以下のエラーは、プリントキュー画面のジョブリスト内に表示されます。

No.	エラーログ表示	処理内容
1	pagesize-inkribbon-unmuch 0x****	プリンタードライバーで選択した用紙サイズとインクリボンの組み合わせが違います。 エラーを解除して、ジョブを再開してください。
2	driver-setting-unmuch 0x****	プリンタードライバーの設定が正しくありません。 エラーを解除して、ジョブを再開してください。
3	out-of-range 0xFFFF	転送画像サイズが範囲外です。 エラーを解除して、ジョブを再開してください。
4	protocol-error 0x****	通信エラーです。 プリンターの電源をOFF/ONして、ジョブを再開してください。
5	memory-timeout	印刷開始に時間がかかっています。 プリンターのエラーを確認解除して、ジョブを再開してください。

※****は英数字が表示されます。

- ・プリントキューにエラーが表示されず、プリンターからの印刷も行われない場合は、プリンターの前面インジケータの表示を確認してください。
- ・プリンターの前面インジケータの表示については、CP-D90 シリーズのプリンター取扱説明書を参照してください。

3. サプライのレベル

オプションとサプライボタンを押下し、サプライのレベル画面より、インクシートタイプと残量を確認することができます。

InkSheetType :インクシートタイプを数字で表示します。

Ink Ribbon = 残り枚数 /最大印画枚数

InkSheetType	代表 ペーパー・インクリボン型名	最大印画枚数
01	CK-D735	450 ※L版印刷時の最大印画枚数です。
02	CK-D746	400 ※KG版印刷時の最大印画枚数です。
03	CK-D946PST	400 ※ポストカード印刷時の最大印画枚数です。
04	CK-D757	460 ※2L判印刷時の最大印画枚数は230枚です。
05	CK-D769	360 ※A5ワイド判印刷時の最大印画枚数は180枚です。
0f	CK-D768	400 ※A5判印刷時の最大印画枚数は200枚です。
	CK-D868	430 ※A5判印刷時の最大印画枚数は215枚です。

- ・印刷中やプリンターにエラーが発生している時、サプライのレベル画面が正しく表示されない場合があります。
- ・最新の情報は、サプライのレベル画面を再表示してください。

注意事項

1)～11)、13)15)～17)は本対象macOSでも同様です。CPD90DriverGuide(M)J_V100.pdfをご参照ください。

14)は本対象macOSでは発生いたしません。

12)macOSでエラーが発生した場合に、エラーを解除せず、エラーのジョブを削除すると、その後エラーを解除しても、プリントキューのエラー表示は解除されません。エラーを解除後、次の印刷を実行すると、表示は消えます。また、一度プリンターリストからプリンターを削除し、再度プリンターを追加するとエラー表示が解除されます。

18) L判(89x127mm)サイズは、2L判のインクリボンでも印画できますが、2L判のインクリボンの1面で1枚印画となります。

19)プリントキューを開く→プリンター→テストページをプリントで印刷されるテストプリントのサイズは、L判です。

禁止事項について

本ドライバーに対して、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルすることを禁止いたします。

免責について

動作環境によっては正常に動作しない場合もあります。また本製品に関していかなる損害(逸失利益、特別な事情から生じる損害等)が発生しても、一切責任を負わないものとします。