

オプションレンズ OL-XD2000FR レンズ取付要領書

このオプションレンズは三菱電機株式会社製 LVP-XD2000、LVP-XD1000 専用です。その他の機種については販売店にご相談ください。もし、ご不明な点がございましたら、販売店または三菱電機テクニカルサポートセンターにご相談ください。

- オプションレンズの取り付けは、必ず教育を受けた専門業者に依頼してください。
- レンズを取り付ける前には必ず主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

オプションレンズの取り付けかた

以下の手順にしたがってオプションレンズを取り付けてください。

1. レンズキャップをはずす
2. レンズリングを反時計方向に回してはずす
3. コントロールカバーを開き、トップカバーをとめているネジ (a) (2本) をゆるめる
4. トップカバーのリア側を持ち上げた後、矢印方向に引いてトップカバーをはずす
5. 標準レンズのズーム/フォーカスマーター用のコネクタ (b) をはずす
6. ロックボタン (c) を押しながら、固定リング (d) を反時計方向に少し回してロックを解除する
7. レンズが落下しないようにレンズを支えながら、固定リング (d) を反時計方向いっぱいまで回してレンズの固定を解除する
8. 標準レンズを矢印方向にはずす
9. オプションレンズをモーター (e) が図のような位置になるようにして、矢印方向に取り付ける
10. 固定リング (d) をロックが掛かる (ロックボタン (c) がカチッと音がして前が出る) まで回し、レンズを固定する
11. オプションレンズのフォーカスマーター用のコネクタを取り付ける
12. トップカバーをはずしたときと反対の手順で取り付ける
13. 2本のネジ (a) でトップカバーを固定する
14. レンズリングをはずしたときと反対の手順で取り付ける

レンズ取り付け後の確認について

レンズ交換後は安全のため、必ず以下の事項をご確認ください。

- フォーカスマーター用のコネクタがしっかりと差し込まれているか確認する。
- リード線が機械部品にはさみ込まれていないか確認する。

レンズ取り付け後の注意点

- レンズ取り付け後は、プロジェクター本体の輸送はしないでください。プロジェクター本体が破損するおそれがあります。
- レンズ取り付け後は、投写映像の明るさ、解像度、色均一性が標準レンズの場合と異なることがあります。
- レンズ取り付け後の台形補正は、補正角度の範囲が標準レンズ搭載時と異なります。
- レンズ取り付け後の台形補正は、画面のアスペクト比が 4:3 にならないことがあります。
- フォーカス調整、レンズシフトロックについて、くわしくは、取扱説明書をご覧ください。

レンズシフト動作中はレンズ開口部に手などをはさまないように、注意してください。

投写位置調整

- レンズシフトが工場出荷位置 (またはレンズシフトリセット位置) であることを確認し、その位置から最下点まで下げてください。(オプションレンズは上下方向の最下点、左右方向の中央位置で使用するように設計されています。若干の調整は可能ですが、基本的には上記位置でご使用ください。)

仕様

対応機種	三菱電機株式会社製 LVP-XD2000、LVP-XD1000
Fナンバー	F2.4
焦点距離	f=11.5mm
フォーカス	電動
投写画面	81cm × 61cm ~ 305cm × 229cm (4:3)

画面サイズ			投写距離 L (m)
(形)	幅 W(cm)	高さ H(cm)	
40	81	61	0.6
60	122	91	1.0
80	163	122	1.3
100	203	152	1.6
150	305	229	2.5

- 表示値は、実際とは数%誤差が生じることがあります。

