

エアースイングファン用システム部材 グリル

形名

AS-GB908A, AS-GB915A (ブリーズライングリル)

AS-GR908A, AS-GR915A, AS-GR1315A (縦格子グリル)

取扱説明書

お客さま用


このグリルは、エアースイングファン専用です。

取付け方法はエアースイングファンの取付・取扱説明書をお読みください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、エアースイングファンの取付・取扱説明書とともに保管してください。

外形寸法図

■ブリーズライングリル (AS-GB908A, AS-GB915A)




付属部品


グリル枠取付ネジ

AS-GB908A	4本
AS-GB915A	6本
AS-GR908A	4本
AS-GR915A	6本
AS-GR1315A	6本

■縦格子グリル (AS-GR908A, AS-GR915A)



■縦格子グリル (AS-GR1315A)



形名	質量 (kg)	エアースイングファン対象機種
AS-GB908A	3.3	AS-908CSA
AS-GB915A	6	AS-915CSA
AS-GR908A	1.7	AS-908CSA
AS-GR915A	3	AS-915CSA
AS-GR1315A	2.8	AS-1315SA

形名	A	B	天井開口寸法C
AS-GB908A	810	792	797
AS-GB915A	1575	1557	1562
AS-GR908A	810	792	797
AS-GR915A	1575	1557	1562
AS-GR1315A	1582	1555	1562

単位 (mm)

取扱い上の注意

- 変形、傷つきのないよう扱ってください。
- AS-GB908A・AS-GB915Aはグリル全体に、AS-GR908A・AS-GR915Aは、グリル枠に植毛が施してあります。汚れた手や手袋でさわったり床にこすったりすると、汚れが付きます。
- 植毛部分に万一汚れが付いたら、掃除機で表面のごみ、ほこりを吸い取ってください。
- 水洗いはしないでください。