

## エアースイングファン用システム部材 グリル

形名

AS-GB908A<sub>2</sub>, AS-GB915A<sub>2</sub> (ブリーズライングリル)

AS-GR908A<sub>2</sub>, AS-GR915A<sub>2</sub>, AS-GR1315A (縦格子グリル)

## 取扱説明書

お客さま用


このグリルは、エアースイングファン専用です。

取付け方法はエアースイングファンの取付・取扱説明書をお読みください。


お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、エアースイングファンの取付・取扱説明書とともに保管してください。

## 外形寸法図


### ■ブリーズライングリル (AS-GB908A<sub>2</sub>, AS-GB915A<sub>2</sub>)



### ■縦格子グリル (AS-GR908A<sub>2</sub>, AS-GR915A<sub>2</sub>)



### ■縦格子グリル (AS-GR1315A)



単位 (mm)

### 付属部品

#### グリル枠取付ネジ

AS-GB908A <sub>2</sub>	4本
AS-GB915A <sub>2</sub>	6本
AS-GR908A <sub>2</sub>	4本
AS-GR915A <sub>2</sub>	6本
AS-GR1315A	6本

形名	質量 (kg)	エアースイングファン対象機種
AS-GB908A <sub>2</sub>	3.3	AS-908CSA
AS-GB915A <sub>2</sub>	6	AS-915CSA
AS-GR908A <sub>2</sub>	1.7	AS-908CSA
AS-GR915A <sub>2</sub>	3	AS-915CSA
AS-GR1315A	2.8	AS-1315SA

形名	A	B	天井開口寸法 C
AS-GB908A <sub>2</sub>	810	792	797
AS-GB915A <sub>2</sub>	1575	1557	1562
AS-GR908A <sub>2</sub>	810	792	797
AS-GR915A <sub>2</sub>	1575	1557	1562
AS-GR1315A	1582	1555	1562

### 取扱い上の注意

- 変形、傷つきのないよう扱ってください。
- AS-GB908A<sub>2</sub>・AS-GB915A<sub>2</sub>はグリル全体に、AS-GR908A<sub>2</sub>・AS-GR915A<sub>2</sub>は、グリル枠に植毛が施してあります。汚れた手や手袋でさわったり床にこすったりすると、汚れが付きます。
- 植毛部分に万一汚れが付いたら、掃除機で表面のごみ、ほこりを吸い取ってください。
- 水洗いはしないでください。