



三菱電機 ビル空調 フリープランシステム
ロスナイリモコン
形名
PZ-N52SF2

取扱説明書
お客様用

このリモコンはフリープランタイプのロスナイに接続し、ロスナイの運転/停止や換気モードの切り換え・風量切換・ロスナイ内蔵の加湿器の運転/停止を行うものです。

■ご使用の前にこの説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

■お読みになった後は、添付工事説明書と添付別紙の「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」とともに保管してください。また、お使いになるかたが代わる場合は、必ず新しくお使いになるかたにお渡しください。

安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。


		警告	誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
	禁止	異常時は運転を停止する 異常時(こげ臭い等)は、運転を停止して電源スイッチを切り、販売店にご相談ください。異常のまま運転を続けると故障や感電・火災等の原因になります。	据付け状態を確認する 本機が落下しないよう、堅固な場所に固定されることをご確認ください
	お客様自身で移設しない	取付けに不備があると感電・火災等の原因になります。お買上げの販売店または専門業者にご依頼ください。	定格の電源になっているか確認する 火災や本機の故障の原因になります
	お客様自身で本機を廃棄しない	本機を廃棄する場合は、販売店にご相談ください	本機にエラー表示が出て運転しなかったり、不具合が発生した場合は運転を停止する そのままにしておくと火災や故障の原因になります。お買上げの販売店にご連絡ください
	分解禁止	改造や修理はしない 改造したり、修理に不備があると感電・火災等の原因になります。また、修理はお買上げの販売店にご相談ください	

		注意	誤った取扱いをしたときに軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの
	禁止	本機の周りに危険物を置かない 可燃性ガスの漏れるおそれがある場所への設置は行わないでください。万がガスが漏れて本機の周囲に溜まると発火・爆発の原因になることがあります	特殊環境には使用しない 油(機械油を含む)、蒸気、硫化ガスなどの多い場所で使用しますと、性能を著しく低下させたり、部品が破損したりする場合があります
	特殊用途に使用しない	この製品は業務用・設備用ロスナイ用です。他の空調機管理あるいは別の用途には使用しないでください。誤動作の原因になることがあります	ボタンを先のとがったもので押さない 感電、故障の原因になることがあります
	殺虫剤・可燃性スプレーなどを吹きつけない	可燃性スプレー等を本機の近くに置いたり、本機に直接吹きかけないでください。発火・爆発の原因になることがあります	リモコンコードを引っ張ったり、ねじったりしない 火災、故障の原因になることがあります
	本機を水洗いしない	感電、故障の原因になることがあります	濡れた手でボタンを操作しない 感電、故障の原因になることがあります

安全のために必ず守ること つづき

 分解禁止	本機を分解しない 内部の基板などに触れますと危険なうえ、火災、故障の原因になることがあります	 指示に従い 必ず行う	使用温度範囲を守る 使用温度範囲を守ってください。使用温度範囲からはずれたところで使用しますと重大な故障の原因になります。使用温度範囲は取扱説明書の仕様表をご確認ください。また、取扱説明書に記載がない場合は0°C~40°Cとなります
--	--	--	--

使用方法



メモ

- 停電復帰後や再度分電盤のブレーカーが入ったときに、換気モードは前のモードと同一になります。
- 設定する機能がないボタンを押した場合は「この機能はありません」と表示されます。

注意

- 本リモコンで加熱加湿付ロスナイを冷房運転することはできません。
- ネットワークリモコンあるいはグループリモコンにより空調機と連動設定されているロスナイには、本リモコンは使用できません。(連動設定機との併用禁止)

お願い

本機をベンジンやシンナー、化学雑巾などでふかない

変色、故障の原因になることがあります。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤を布につけ、よく絞った状態でふき取り、乾いた布でふきあげてください

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

三菱電機株式会社

中津川製作所 T508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号

この説明書は、
再生紙を使用
しています。