

交換用外気清浄フィルター

形名

P-08JAF 形名コード 53F 218

取扱説明書


お客様用

この外気清浄フィルターは下記の製品専用の交換用フィルターです。

- フィルター交換をする前にこの説明書をお読みください。
- 各製品本体に付属の取扱説明書「お手入れ」も参照ください。

- このフィルターは練込まれているカテキン成分が日光等に反応し、赤みがかかることがありますが、品質・性能面に変わりはありません。
- フィルター側面に青いラインが入っている場合がありますが、製品出荷時のフィルターの識別ラインであり、性能などへの影響はありません。また、切断はラインのない部分を使用しても問題はありません。

外形寸法図



適用機種と切断寸法

製品本体の機種名を確認し、下表の切断寸法にハサミ等で切断します。

注) 下記の寸法より短く切断すると、フィルターの外周にすき間ができ外からのホコリ・虫等が入り込みますのでご注意ください。

適用機種			
本体機種名	切断寸法(mm)	本体機種名	切断寸法(mm)
VL-200UA5 VL-16U3(-BE)-D・VL-16U3 VL-16EU3(-BE)-D・VL-16EU3 VL-18U3(-BE)-D・VL-18EU3(-BE)-D VL-18EUH3・VL-18URH3	187×76	VL-08S3・VL-08ES3・VL-08SR3 VL-08PS3(-BE)・VL-08EPS3(-BE) VL-08PSR3(-BE)・VL-08PSA3(-BE) VL-10S3(-BE)・VL-10ES3(-BE) VL-10SR3(-BE) VL-10S3-D・VL-10ES3-D・VL-10SR3-D VL-12ESH3・VL-12SRH3・VL-12SAH3	154×76

交換方法

各製品本体の取扱説明書の「お手入れ」をご覧ください。

お願い

- 機種により取付ける位置が異なります。
- 表裏の区別はありません。

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号

この説明書は、再生紙を使用しています。