



### PS-20 ~ 40 単相100Vタイプ



### PS-25 ~ 40 単相200Vタイプ

(有圧換気扇本体は三相200V)



電源コード2芯のシャッターは電源を切ると同時にバネによってシャッターが閉じます。