

## ■ 結線図

電源  
AC100V  
50/60Hz

※破線部分の  
結線はお客様にて  
施工してください。

