



※太線及び破線部分の結線はお客様にて施工してください。
 ※複数台運転ができません。(5台まで)