


結線図

太線、破線部分はお客様にて施工してください。



注) 本体側に電源が必要です。