


P-Q曲線

P-08PNET組合せ時

機種名	V-08P8,V-08PD8,V-08PLD8 V-08P7,V-08PD7,V-08PLD7 V-08P6,V-08PD6,V-08PLD6
-----	---

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	開放風量 (m ³ /h)	有効換気量 (m ³ /h)
100	50	64	57
	60	72	63

※有効換気量は、壁取付けの場合に屋外フード(P-13VS4)と組み合わせた時の風量です。




P-Q曲線

P-08PNET組合せ時

機種名 V-08PFLD8,V-08PFLD7,V-08PFLD6

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	ノッチ	開放風量 (m ³ /h)	有効換気量 (m ³ /h)
100	50	強	64	57
		弱	47	42
	60	強	72	63
		弱	47	42

※有効換気量は、壁取付けの場合に屋外フード(P-13VS4)と組み合わせた時の風量です。




P-Q曲線

P-08PNET組合せ時

機種名 V-08PF8,V-08PF7,V-08PF6

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	風量 (m ³ /h)
100	50	59
	60	67



P-Q曲線

P-08PNET組合せ時

機種名	V-08PBLD8,V-08PBLD7
-----	---------------------

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	開放風量 (m ³ /h)	有効換気量 (m ³ /h)
100	50	95	84.5
	60	112	100.5

※有効換気量は、壁取付けの場合に屋外フード(P-13VS4)と組み合わせた時の風量です。

