

【本製品に関する注意事項】

同梱の室外ユニット据付工事説明書に従って据付工事を行ってください。

ただし、この製品は室外機の基板上にディップスイッチがない製品です。室外ユニット(室内ユニットと別売部品含む)据付工事説明書中に記載の以下の機能は使用できません。

4. 冷媒配管

SW8-1 を使用する場合

12～17 ページ

6. 電源配線(新規配線工事)

4) 室外ユニットアドレス設定(グループ制御)

25 ページ

7. 電源配線(既設配線を利用する場合・室内外の渡り配線が 80m 以上となる場合)

1) 内外別受電方式

26 ページ

9. 試運転

31 ページ

※室内ユニット添付の据付工事説明書によりリモコンからの試運転を行ってください。

10. 特殊機能

1) デマンド機能(現地工事)

31 ページ

2) 別売低騒音化ボードによる機能

32 ページ

3) 霜取り制御切替(標準/北陸仕様)

32 ページ

※リモコンによる機能選択(モード No.17) で設定を行ってください。

〈対象製品〉

PUZ-ERMP・KA-A シリーズ