


仕 様 表			
電 源	電 源 ・ 単相200V		
電 源 周 波 数	Hz 60Hz		
冷 房 標 準	定 格 冷 房 標 準 能 力	kW 4.5(1.6~5.0)	
	定 格 冷 房 標 準 消 費 電 力	kW 1.13	
	冷 房 運 転 電 流	A 6.3	
	冷 房 運 転 力 率	% 90	
	定 格 冷 房 標 準 時 の 顕 熱 比	— 0.86	
	中 間 冷 房 標 準 能 力	kW 2.1	
	中 間 冷 房 標 準 消 費 電 力	kW 0.444	
	中 間 冷 房 中 温 能 力	kW 2.3	
	中 間 冷 房 中 温 消 費 電 力	kW 0.390	
	最 小 冷 房 中 温 能 力	kW 1.6	
最 小 冷 房 中 温 消 費 電 力	kW 0.336		
暖 房 標 準	定 格 暖 房 標 準 能 力	kW 5.0(1.3~6.6)	
	定 格 暖 房 標 準 消 費 電 力	kW 1.06	
	暖 房 運 転 電 流	A 5.9	
	暖 房 運 転 力 率	% 90	
	中 間 暖 房 標 準 能 力	kW 2.3	
	中 間 暖 房 標 準 消 費 電 力	kW 0.438	
	最 小 暖 房 標 準 能 力	kW 1.3	
	最 小 暖 房 標 準 消 費 電 力	kW 0.297	
	最 大 暖 房 低 温 能 力	kW 5.6	
	最 大 暖 房 低 温 消 費 電 力	kW 2.11	
通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (APF2015)	— 4.8		
JIS B8616 : 2006	— 5.1		
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 COP (冷房/暖房/冷暖平均)	— 3.98/4.72/4.35		
最 大 運 転 電 流	A 15.7		
室 内 ユ ニ ッ ト	室 内 形 名	PE-RP50DA15	
	外 形 寸 法 <H × W × D>	mm 250 × 900 × 732	
	外 装 色 <マ ン セ ル>	— 溶融亜鉛メッキ鋼板	
	補 助 電 気 ヒ ー タ ー	組込不可	
	エ ア フ ィ ル タ ー	—	
	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)	— シロツコファン × 0.085kW × 1	
	風 機 量	m <sup>3</sup> /min 弱12—中14.5—強17	
	機 外 静 圧	Pa 100	
	風 向 調 節	上下方向 — 左右方向 —	
	運 転 音 <PWL>	dB 弱52—中55—強58	
製 品 質 量	kg 27		
ド レ ン パ ン	ABS樹脂シート・発泡PS(防カビ仕様)		
ド レ ン 配 管 サ イ ズ	— VP-25		
室 外 ユ ニ ッ ト	室 外 形 名	PUZ-ZRMP50SKA8(-BS,-BSG)	
	外 形 寸 法 <H × W × D>	mm 630 × 809(+62) × 300(+23)	
	外 装 色 <マ ン セ ル>	— アイボリー<3Y 7.8/1.1>	
	圧 縮 機	1日の冷凍能力 法定ト 0.120~0.950 形式 × 圧縮機用電動機定格出力 × 個数 — 全密閉 × 0.80kW × 1	
	保 護 装 置	— 吐出温度検知、圧縮機シェル温度検知、過電流検知回路	
	設 計 圧 力 (高 圧 部 / 低 圧 部)	MPa 4.15 / 2.3	
	I P コ ー ド	— IPX4	
	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)	— プロベラファン × 0.040kW × 1	
	風 機 量	m <sup>3</sup> /min 45	
	送 風 機 用 保 護 装 置	— 過熱/過電流保護	
運 転 音 (冷 房 / 暖 房) <PWL>	dB 65 / 67		
製 品 質 量	kg 43		
冷 媒	kg R32 × 2.0		
冷 媒 配 管 長	m 30(追加チャージ時50)		
高 低 差	m 30		
室 内 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガス)	mm φ 6.35 / φ 12.7		
室 外 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガス)	mm φ 6.35 / φ 12.7		
温 度 設 定 (リ モ コ ン)	冷房・ドライ19~30℃/暖房17~28℃		
使 用 温 度 範 囲	冷房	室内	乾球温度19~32℃/湿球温度15~23℃
		室外	乾球温度-5~52℃/ —
	暖房	室内	乾球温度17~28℃/ —
		室外	乾球温度-20~21℃/湿球温度-20~15℃
セ ッ ト 別 売 形 名	MAスマートリモコン PAR-41MA		

機外配線要領				
機外配線	ユニット電源 (室外側)	漏電遮断器	定格電流	A 20
			定格感度電流	A mA 30
			動作時間	— 0.1S以内
		手元開閉器	開閉器容量	A 30
			B種ヒューズ	A 20
		配線用遮断器	定格電流	A 20
		ユニット電源線太さ	C mm <sup>2</sup> 3.5	
		内外接続線太さ	50m以下	D mm φ 1.6
			80m以下	D mm φ 1.6
		アース線太さ	E mm φ 1.6	
室内ユニット電源 (*内外別受電接続時)	室内ユニット電源	漏電遮断器	定格電流	G A 15
			定格感度電流	G mA 30
			動作時間	— 0.1S以内
		手元開閉器	開閉器容量	H A 15
			B種ヒューズ	H A 15
		配線用遮断器	定格電流	A 15
		電源線太さ	I mm <sup>2</sup> 2.0	
		内外接続線太さ	K — 0.3mm <sup>2</sup> 以上	
		アース線太さ	J mm φ 1.6	
		リモコン線	F mm <sup>2</sup> 0.3	


### 電気配線図

#### (1) 電源重量方式




※室内外の渡り配線の総延長が80m以上となる場合は、電源重量方式での配線はできません。  
必ず(2)内外別受電方式あるいは(3)室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式にしてください。

#### (2) 内外別受電方式



※別売配線リブレスキットが必要です。

#### (3) 室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式



※別売配線リブレスキットが必要です。

(2)または(3)の場合、S1-S1間の渡り配線は絶対に行わないでください。

※1. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。

漏電遮断器は、インバーター回路用遮断器(三菱電機製NV-Oシリーズまたは、その同等品)を選定してください。

※2. 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。

・電線太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。

・電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社にお問い合わせください。

**三菱電機株式会社**

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書

2015年省エネ法基準適合/グリーン購入法適合(APF基準)

天井埋込形

形名	PEZ-ZRMP50SDV	〈耐塩害仕様〉は、室外ユニット形名末尾 -BS
		〈耐塩害仕様〉は、室外ユニット形名末尾 -BSG
作成日	2019-01-15	図番
		PEZZRMP50SDV-6
		副番
		記号



- 注：1. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。  
 2. 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地御手配)  
 3. 熱交換器の洗浄および送風機モータを交換する際には下からのメンテナンスとなりますのでサービススペースを確保してください。  
 4. 本図はファンが2つの63~160形を示します。50, 56形の場合はファンが1つとなります。  
 5. 吸込側にはエアフィルタ(別途御手配)を必ず使用してください。市販のエアフィルタをご使用の場合はフィルタサービスが容易にできる場所に取付けてください。  
 6. ドレンポンプ内蔵です。  
 7. ドレンホースは、接着方式で室内ユニットと現地配管を固定してください。自然排水口にドレンホースを接続される場合は必ず弊社指定(サービス部品)のホースバンドをご使用ください。指定のホースバンド以外を使用すると排水口が割れる場合があります、水漏れの原因となります。



機種	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	①ガス配管サイズ*	②エキ配管サイズ*
PE-RP50, 56DA15	900	954	1000	860	9	800	858	54	260	4	780	10	φ12.7	φ6.35
PE-RP63DA15	1100	1154	1200	1060	11	1000	1058	49	330	4	990	10		
PE-RP71, 80DA15														
PE-RP112, 140, 160DA15	1400	1454	1500	1360	14	1300	1358	54	320	5	1280	12	φ15.88	φ9.52

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。  
 THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION. <標準仕様>

DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS 尺度 SCALE DO NOT SCALE	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE PE-RP50,56,63,71,80,112,140,160DA15 天井埋込形室内ユニット 外形図
	2018-10-04		
三菱電機株式会社			DWG.NO. W KL94T926
			REV. PAGE 1/2

サービススペース詳細図



機種	N
PE-RP50, 56DA15	1000
PE-RP63DA15	1200
PE-RP71, 80DA15	
PE-RP112, 140, 160DA15	1500




サービス及びメンテナンスのため指定位置に必ず点検口を設置してください。

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。  
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

<標準仕様>

 DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
	2018-10-04		PE-RP50,56,63,71,80,112,140,160DA15 天井埋込形室内ユニット 外形図
尺度 SCALE DO NOT SCALE	三菱電機株式会社		DWG.NO. W KL94T926
		REV.	PAGE 2/2



室内基板サービス用LEDの動作説明

記号	正常時のLED動作
LED1	主電源(室内機200V)印加時→点灯
LED2	MAリモコン給電時→点灯
LED3	室内外通信時→点滅

加湿器記号説明

記号	名称
XF1	補助継電器
SV1,2	電磁弁(加湿給水用)
33P2	フロートスイッチ(水位検知用)
FUSE	ヒューズ(5A)

リモコン記号説明

記号	名称
R. B.	リモコン基板
TB6	端子台(室内ユニット接続)
LCD	液晶表示器

室内ユニット記号説明

記号	名称	記号	名称	記号	名称
I. B.	室内コントローラ基板	I. B.	室内コントローラ基板	ACL	交流リフタ
CNACL	コネクタ(リフタ)	CN4F	コネクタ(フロートスイッチ)	CNI	コネクタ(別売:加湿器,オートポン)
CND	コネクタ(電源)	CN51	コネクタ(集中管理)	DB	タイオト・フ・リツ
CNDB	コネクタ(タイオト・フ・リツ)	CN90	コネクタ(別売:ワイヤレス受光基板)	DP	ドレンポンプ
CNMF	コネクタ(送風機用電動機)	CN105	コネクタ	FS	フロートスイッチ
CNP	コネクタ(ドレンポンプ)	F1	ヒューズ(AC250V 6.3A)	MF	送風機用電動機
CN20	コネクタ(室内温度用サーミスタ)	J41, 42	スイッチ(ワイヤレス・ファンホ-設定)	TB1	端子台(室外:電源)
CN22	コネクタ(リモコン)	SA001	アレータ	TB3	端子台(室外:内外接続)
CN25	コネクタ(別売:加湿器)	SW1	スイッチ(機種設定<表1参照>)	TB4	端子台(室内:内外接続)
CN2L	コネクタ(別売:ディスプレイ,遠方表示キット)	SW2	スイッチ(能力設定<表2参照>)	TB5	端子台(室内:リモコン伝送線)
CN32	コネクタ(別売:遠方発停用アダプタ)	SW5	スイッチ(機能設定<表3参照>)	TH1	サーミスタ(室内吸込温度検知)
CN3C	コネクタ(室内外通信線)	SWE	コネクタ(送風機・ドレンポンプ試運転用)	TH2	サーミスタ(室内配管<液管>温度検知)
CN41	コネクタ(別売:JEMA標準HA端子-A)	ZNR051, 052	ハリスタ	TH5	サーミスタ(室内配管<二相管>温度検知)
CN44	コネクタ(二相管・液管温度サーミスタ)				

<表1> <表2>

SW1(機種設定)	能力	SW2(能力設定)	能力	SW2(能力設定)	能力	SW2(能力設定)
50形	50形	71形	71形	140形	140形	140形
56形	56形	80形	80形	160形	160形	160形
63形	63形	112形	112形			

<表3>

SW5(機能設定)
PAR-26MA2 接続時はOFF

- 注1. 記号説明  
 - - - (太破線): 現地配線 / - - - (細破線): 別売部品 / ⊕: コネクタ / ⊙: 端子台
- ドレンポンプ試運転時は、室内コントローラ基板上コネクタ(SWE)をONに差替えてください。ドレンポンプがまわります。(但し、室内外渡り配線がされていなくても室外ユニットが通電状態の場合)
  - 室内外接続線には極性がありますので、本図の番号に従い配線してください。
  - 図中※A部は加湿器用電磁弁強制運転時のコネクタです。(挿入状態で電源を入れると連続運転となります。) 試運転確認後にはコネクタを取り外してください。
  - 図中※B部は50~71形の場合です。 図中※C部は80~160形の場合です。

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。  
 THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
2019-01-17	2019-03-19	PE-RP50,56,63,71,80,112,140,160DA15
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS		天井埋込形室内ユニット 電気配線図
尺度 SCALE	DO NOT SCALE	三菱電機株式会社
		DWG.NO. W KL94T879
		REV. A
		PAGE 1/1

### 1 設置スペース(周囲必要空間)


下図は基本例を示します。  
詳細につきましては工事マニュアル等の  
技術資料を参照願います。



### 2 基礎ボルト


M10の基礎ボルトでユニットの据付足を  
4ヶ所ナットで強固に固定してください。  
(基礎ボルト、座金、ナットは現地手配です。)

<基礎ボルト高さ>



### 3 配管・配線取入れ方向

配管、配線接続は、  
背面側からのみ取入れできます。



RK01B177

単位	スケール	作成日	形名	PUZ-ZRMP50SKA8(-BS,-BSG)		
mm	NTS	2020-1-17	パッケージエアコン室外ユニット外形図			
三菱電機株式会社			図番	GA-PUZZRMP50SKA8	副番	A 記号

# 三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書

## ■仕様表

項目	内容
外形寸法(H×W×D)	120×120×14.5mm (突起部除く)
質量	0.25kg以下
電源	DC12V 室内ユニットより伝送線を介して受電
使用環境条件	温度 0～40℃
	湿度 20～95%RH (結露なきこと)
材質	ABS (意匠面はPMMA)
外観色	ホワイト(ラベル 1,0Y9,2/0,2)
据付方法	JISC8340の1個用または2個用スイッチボックス(現地手配)へ取付け、または、壁に直付け。 MARiコン線は、無極性2線。MARiコン専用端子に0.3mm <sup>2</sup> 2心ケーブルで接続。 シールド線(PUSY-P80, 112形)、スリムK(PUZ-KP140, 160形)と接続し、リモコン線の総延長(※1)が10m以上で使用する場合、シールド線(MVVS:0.3mm <sup>2</sup> 2心ケーブル)を使用してください。※2 別売品リモコンケーブル PAC-YT81HC(10m) PAC-YT82HC(20m) ※3

- ※1 室内ユニットのMARiコン用端子台(TB15)間の渡り配線も含まれます。  
 ※2 シールド線のアースは室内ユニットのMARiコン用S端子に接続してください。  
 ※3 シールド線(PUSY-P80, 112形)およびスリムK(PUZ-KP140, 160形)の機種と接続する場合は使用できません。

## ■接続機種

制御対象ユニット	
マルチエアコン用室内ユニット	Mr.Slim室内ユニット(A制御)
マルチエアコン用ロスタイ ※4	外気処理ユニット

※4 室内ユニットを介して接続(直接接続不可)

■機能表 ○:グループ別操作 ×:対応不可 -:設定できません

### 1. 操作/表示

項目	設定	表示	内容
運転/停止	○	○	運転/停止の切り替えができます。
運転モード切替	○	○	冷房/ドライ/送風/自動(デフォルトモード含む)/暖房の切り替えができます。 ※室内ユニットにより選択可能な運転モードは異なります。
室温設定	○	○	室温設定ができます。 ※室内ユニットの機種により温度範囲が異なります。 なお、機能設定による制限や設定範囲制限機能等の設定値により温度設定範囲が制限される場合があります。 (下記は標準機種の場合) ・冷房/ドライ: 19～30℃ ・暖房: 17～28℃/自動: 19～28℃ ※室内ユニット機種により0.5℃単位で設定できます。
風速設定	○	○	風速の切り替えができます。 ※ユニットにより選択可能な風速は異なります。
風向設定	○	○	風向の切り替えができます。 ※ユニットにより選択可能な風向は異なります。
ルーバー設定	○	○	ルーバーの運転/停止切り替えができます。
換気機器操作	○	○	マルチエアコン接続時 マルチエアコン用ロスタイの連動設定及び連動運転設定ができます。 換気連動機器の停止/弱/強の切り替え可能 スリムエアコン接続時(A制御) マイコンタイプロスタイの連動運転操作ができます。 換気連動機器の弱/強の切り替え可能
ハイパワー運転 ※5	○	○	最大30分間、能力を上げて冷房または暖房運転します。
自動昇降ルーバー設定/操作 ※5	○	○	自動昇降ルーバーの上昇/下降操作ができます。 また、下降距離設定ができます。
自動清掃設定/操作 ※5	○	○	自動清掃を行う時間帯を設定できます。また、手動による自動清掃が行えます。
バックライト	○	○	バックライトの点灯時間を設定できます。 (点灯時間は画面により異なります)
リモコン名称	○	○	メイン画面にリモコン名称を表示できます。
メイン画面切替え機能	○	○	メイン画面表示を「詳細画面」、「簡易画面」、「日英併記」から選択できます。

### 1. 操作/表示(続き)

項目	設定	表示	内容
時刻設定 ※6	○	○	年月日、時間、分を設定できます。設定した時刻はメイン画面に表示されます(曜日も表示されます)。メイン画面に時刻を表示しない設定も可能です。
時計表示形式切替え機能	○	○	時計表示を12時間表示(時刻の前にAM/PM表示、時刻の後にAM/PM表示)、24時間表示から選択できます。
室温表示	-	○	運転時、温度を表示します。(詳細画面のみ) ※室内ユニット機種により0.5℃単位で表示します。
異常表示	-	○	現在発生している異常内容を、アラーム、発生日時とともに表示します。携帯電話点検コード検索サービスサイトの二次元コードも表示します。 また異常発生時に、空調ユニットの形名や製造番号、連絡先の電話番号を表示させることが可能です(事前入力が必要)。 ※異常内容によりアラームが表示されない場合もあります。
フィルター情報	-	○	フィルターの清掃またはダストボックスのごみ捨て時期になるとフィルターサインを表示します。(詳細画面のみ)
急速表示 ※5	×	○	急速運転している場合、急速を表示します。
Bluetooth接続情報、Bluetooth設定 ※7	○	○	本機をBluetooth®にて操作するための情報を確認・変更することが可能です。 Bluetooth®有効時は、専用アプリをインストールしたスマートフォン・タブレットにて各種操作・設定が可能です。

### 2. スケジュール・タイマー

項目	設定	表示	内容
タイマー運転	○	○	オン/オフタイマー: オン/オフをそれぞれ1回/日行うタイマー ・5分単位で時刻を設定 ・オフ時刻、またはオフ時刻のみの設定も可能 消忘れタイマー: 運転後に一定時間経過すると停止するタイマー ・運転時間を30分～240分/10分単位で設定可能
週間スケジュール	○	○	曜日ごとにON/OFF、温度設定を行うタイマー ・曜日ごとに5分単位で8回まで設定可能(24時間設定可能) ※オン/オフタイマーが有効中は動作しません。
室外サイレントモード ※5	○	○	静音性を優先して運転する時間帯を曜日ごと設定できます。 ・5分単位で開始時刻と終了時刻 ・静音レベルを標準、中、静から設定します
省エネ運転スケジュール ※5	○	○	曜日ごとに省エネ運転開始時刻と停止時刻、及び能力セーブ値を設定できます(90～50%, 0%/10%単位)。(5分単位で時刻を設定。1日48時間まで設定可能。)

### 3. 制限設定

項目	設定	表示	内容
手元操作への禁止/許可	×	○	システムコントロールの設定により、運転/停止、運転モード、設定温度、風速、風向、タイマー、フィルターサインの操作が禁止されます。 ※禁止中は対応するアイコンが点灯します(詳細画面のみ)
操作ロック	○	○	運転/停止、運転モード、設定温度、風向切替操作、風速切替操作、ルーバー切替操作、メニュー操作をそれぞれ操作禁止することができます。
設定温度範囲制限機能	○	○	運転モードごとに室温設定の温度範囲を制限することができます。
設定温度自動復帰	○	×	設定時間後に、設定した温度に戻ります。 (10分単位で30～120分まで設定可能です。) ※設定温度範囲制限中は動作しません。
ハズルト	○	×	管理用ハズルト(スケジュール等の設定に必要な)、サービス用ハズルト(試運転、機能選択等の操作に必要な)が設定できます。

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

 DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS 尺度 SCALE DO NOT SCALE	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
	2019-02-22	2019-08-07	MAスマートリモコン PAR-41MA 仕様書
三菱電機株式会社			DWG.NO. WKF94D464
			REV. A
			PAGE 1/4

# 三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書

## 4. その他

項目	設定	表示	内容
エネルギー管理表示 ※8	○	○	停止操作時に当日の累積及び前日のエネルギー使用量を表示します。専用メニューにて当月含め14ヵ月分、当日を含め31日分のエネルギー使用量を確認できます。
コントラスト調整	○	○	液晶のコントラスト(濃淡)・輝度を調整できます。
風向固定設定 ※5	○	×	上下風向：ページごとに上下風向の固定操作をします。 ※1箇所だけ「ラトセフォーム」の設定ができます。 左右風向：ページごとに左右風向の固定操作をします。
冷風防止ページ設定 ※5	○	×	標準吹きよりも吹出口の角度を上向きに調節できます。
サービス機能 ※5	○	○	試運転、機能選択、スマートメンテナンス、要求コード送信、異常履歴などに対応。
リモコン設定初期化	○	×	リモコンを工場出荷状態に戻すことができます。
人感ムーブアイ設定	○	○	ムーブアイ設定ができます。
パワーシェア運転設定 ※5	○	○	パワーシェア運転設定ができます。
風速自動静音設定 ※5	○	×	風速自動選択時、室内機に対し従来通りの風速制御を行うか、「強風」(最大風量)を使用しない風速制御を行うかの設定ができます。
白黒反転表示	○	○	リモコン背景色を白黒反転します。

- ※5 機能に対応しているユニットに対してのみ可能です。
- ※6 時計の精度は月差±45秒(25℃時)です。時計のバックアップ時間は3日です。
- ※7 Bluetooth®のトレードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、三菱電機株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。他のトレードマークおよび商号は、各所有者が所有する財産です。
- ※8 エネルギー管理表示機能使用時は下記に注意してください。
  - ・本機能はSRM機種種のユニットにのみ対応しています。
  - ・SRM機種種で本機能に対応していないユニットの場合は、CO2排出量を表示します。
  - ・リモコンに表示されるエネルギー使用量は、運転状態から推定される消費電力から算出した目安であり、実際の消費電力とは異なる場合があります。
  - ・法律に基づく温室効果ガス排出量の算出、空調料金計算、スマート管理などには使用できません。
  - ・室外ユニットより電力が供給される別売部品を除き、電気集じん器などの別売部品のエネルギー使用量は含まれていません。

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。  
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

 DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE MAスマートリモコン PAR-41MA 仕様書		
	2019-02-22	2019-08-07			
尺度 SCALE DO NOT SCALE	<b>三菱電機株式会社</b>		DWG.NO. W KF94D464	REV. A	PAGE 2/4

# 三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書

機能対応一覧表(2019年5月 現在)

項目	機能	マルチ	スリム	ハースト*
操作/表示	運転/停止	○	○	-
	運転モード切替	○	○	-
	室温設定	○	○	-
	風速設定	○	○	-
	風向設定	○	○	-
	風あて・風よけ・ムラ無設定	×	○	-
	ルーバー設定	○	○	-
	換気機器操作	○	○	-
	ハイパワー運転	×	○	-
	自動昇降ルーバー操作	○	○	-
	自動清掃操作	○	○	-
	自動清掃設定	○	○	-
	バックライト	○	○	管理者用
	コントラスト調整	○	○	管理者用
	メイン画面切替機能	○	○	管理者用
	時刻設定	○	○	管理者用
	時計表示形式切替機能	○	○	管理者用
	リモコン名称	○	○	管理者用
	室温表示	○	○	管理者用
	異常表示	○	○	-
フィルター情報	○	○	-	
急速表示	○	×	-	
スケジュール・タイマー	ON/OFFタイマー運転	○	○	管理者用
	消忘れタイマー運転	○	○	管理者用
	週間スケジュール	○	○	管理者用
	室外サイレントモード	×	○	管理者用
省エネ設定	設定温度自動復帰	○	○	管理者用
	省エネ運転スケジュール	×	○	管理者用
	パワーシェア運転	×	○	管理者用
制限設定	操作ロック	○	○	管理者用
	設定温度範囲制限機能	○	○	管理者用
	ハースト*(管理/サービス)	○	○	管理者用 サービス用
その他	エネルギー使用量(停止時表示)	×	○	-
	エネルギー管理表示設定	×	○	管理者用
	風向固定設定	○	○	-
	冷風防止ヘーン	○	○	-
	人感ムーブアイ設定	○	○	-
	風速自動静音設定	○	○	-
	試運転	○	○	サービス用
	ユニット情報登録	○	○	サービス用
	販売店情報登録	○	○	サービス用
	サービス店情報登録	○	○	サービス用
	機能選択	○	○	サービス用
	スムーズメンテナンス機能	×	○	サービス用
リモコン設定初期化	○	○	サービス用	

注)接続機種により使用できる機能が異なります。

注)Bluetooth®を搭載し、専用アプリをインストールしたスマートフォンにて各種操作・設定が可能です。  
Bluetooth®の使用方法については取扱説明書(Bluetooth®設定編)を参照してください。

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

 DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE	MAスマートリモコン PAR-41MA 仕様書	
	2019-02-22	2019-08-07			
尺度 SCALE DO NOT SCALE	<b>三菱電機株式会社</b>		DWG.NO.	REV.	PAGE
			W KF94D464	A	3/4



# 三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書



メイン画面(詳細)



メイン画面(簡易)




メイン画面(日英併記)



本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

 DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS 尺度 SCALE DO NOT SCALE	作成日付 ISSUED 2019-02-22	改定日付 REVISED 2019-08-07	TITLE MAスマートリモコン PAR-41MA 仕様書
	<b>三菱電機株式会社</b>		
	DWG.NO. WKF94D464	REV. A	PAGE 4/4