




仕様表		電源・三相200V	
電源	周波数	Hz	50Hz
冷房	定格冷房標準能力	kW	12.5(4.6~14.0)
	定格冷房標準消費電力	kW	3.44
	冷房運転電流	A	11.0
	冷房運転力率	%	90
	定格冷房標準時の顕熱比	—	0.70
	中間冷房標準能力	kW	5.7
	中間冷房標準消費電力	kW	0.920
	中間冷房中温能力	kW	6.0
	中間冷房中温消費電力	kW	0.803
	最小冷房中温能力	kW	4.6
最小冷房中温消費電力	kW	0.570	
暖房	定格暖房標準能力	kW	—
	定格暖房標準消費電力	kW	—
	暖房運転電流	A	—
	暖房運転力率	%	—
	中間暖房標準能力	kW	—
	中間暖房標準消費電力	kW	—
	最小暖房標準能力	kW	—
	最小暖房標準消費電力	kW	—
	最大暖房低温能力	kW	—
	最大暖房低温消費電力	kW	—
全年エネルギー消費効率(APF2015)	—	6.6	
JIS B8616 : 2006	—	6.9	
エネルギー消費効率COP(冷房/暖房/冷暖平均)	—	3.63/—/—	
最大運転電流	A	24.0	

機外配線要領		電源		規格		値				
機外配線	ユニット電源 (室外側)	漏電遮断器	定格電流	A	30	動作時間	—	0.1S以内		
			定格感度電流	A	mA		30			
			開閉器容量	B	A		30			
		配線用遮断器	開閉器容量	B	A	30	動作時間	—	0.1S以内	
			B種ヒューズ	H	A	15				
		配線用遮断器	定格電流	A	30	電源線太さ	I	mm ²	2.0	
		ユニット電源線太さ	C	mm ²	5.5					
		内外接続線太さ	50m以下	D	mm	φ1.6	アース線太さ	E	mm	φ1.6
			80m以下	D	mm	φ2.0				
		室内ユニット電源 (*内外別受電接続時)		電源		単相・200V				
室内ユニット電源	漏電遮断器	定格電流	G	A	15	動作時間	—	0.1S以内		
		定格感度電流	G	mA	30					
		開閉器容量	H	A	15					
	配線用遮断器	開閉器容量	H	A	15	動作時間	—	0.1S以内		
		B種ヒューズ	H	A	15					
	配線用遮断器	定格電流	A	15	電源線太さ	I	mm ²	2.0		
	ユニット電源線太さ	C	mm ²	5.5						
内外接続線太さ	50m以下	D	mm	φ1.6	アース線太さ	E	mm	φ1.6		
	80m以下	D	mm	φ2.0						
リモコン線	F	mm ²	0.3							

室内ユニット		室外ユニット	
室内形名		PL-ERP140EA4	
外形寸法<H×W×D>		mm 298×840×840	
外装色<マンセル>		— ビュアホワイト<6.4Y 8.9/0.4>	
補助電気ヒーター		kW —	
エアフィルター		PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)	
送風機(形式×出力×個数)		— ターボファン×0.120kW×1	
風量		m ³ /min 静粛22—弱26—中30—強34	
機外静圧		Pa 0	
風向調節		上下方向 30°、35°、45°、55°、60° に設定可・スイング 左右方向 —	
運転音<PWL>		dB 静粛53—弱55—中57—強60	
製品質量		kg 25+5(パネル)	
ドレン配管		ABS樹脂シート・発泡PS VP-25	
室外形名		PU-CRMP140LA2	
外形寸法<H×W×D>		mm 1350×950×330(+25)	
外装色<マンセル>		— アイボリー<3Y 7.8/1.1>	
1日の冷凍能力		法定ト 0.390~1.960	
形式×出力×個数		— 全密閉×3.0kW×1	
保護装置		— 吐出温度検知、圧縮機シェル温度検知、過電流検知回路	
設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa 3.6/2.3	
IPコード		— IPX4	
送風機(形式×出力×個数)		— プロペラファン×0.060kW×2	
風量		m ³ /min 110	
送風機用保護装置		— 過熱/過電流保護	
運転音(冷房/暖房)<PWL>		dB 73	
製品質量		kg 90	
冷媒		kg R32×3.9	
冷媒配管長		m 30(追加チャージ時75)	
高低差		m 30	
室内側冷媒配管径(液/ガス)		mm φ9.52/φ15.88	
室外側冷媒配管径(液/ガス)		mm φ9.52/φ15.88	
温度設定(リモコン)		冷房・ドライ19~30℃	
使用温度範囲	冷房	室内 乾球温度19~32℃/湿球温度15~23℃ 室外 乾球温度-5~52℃/ —	
	暖房	室内 — 室外 —	
セット別売形名	MAスマートリモコン		PAR-37MA
	μ-フアイセンサーパネル		PLP-P160EWF3

電気配線図



(2)または(3)の場合、S1-S1間の渡り配線は絶対に行わないでください。

注意事項

- 冷房能力および電気特性はJIS B8616:2015およびJRA4002:2013RIに準拠した値です。
延長配管7.5m(相当長)、高低差0m
- 冷房能力の()内は、能力変化の値を示します。
- 全年エネルギー消費効率(APF2015)はJIS B8616:2015およびJRA4002:2013RIに基づいた数値です。
- 運転音<PWL>はJRA4065:2013に基づいた音響パワーレベルの数値です。
- 天井内の温度・湿度が30℃ RH80%を超える場合、断熱強化のため、別売部品『高湿度対応キット』を本体に取り付けてご使用ください。
- 本機種はR32冷媒機種のため、最小床面積30m²を下回るスペースへの設置はできません。

三菱電機株式会社
空冷式パッケージエアコン仕様書

4方向天井カセット形(ファインパワーカセット)

形名	PL-CRMP140EEK						
作成日	2016-10-24	図番	PLCRMP140EEK-5	副番	A	記号	

室外ユニット耐(重)塩害仕様 仕様書

図示 番号	区分名	部品名	素材仕様	標準 仕様	耐塩害	耐重 塩害	表面処理仕様
①	外装パネル	本体ベース	アルミ亜鉛マグネシウムメッキ鋼板	○			—
					○		アクリル樹脂塗装/内外面1回塗装
						○	アクリル樹脂塗装/内面2回,外面1回塗装
②	パネル (上面・前面・後面など)	合金化亜鉛メッキ鋼板		○			ポリエステル系樹脂塗装 (塗装鋼板)
					○		アクリル+ポリエステル樹脂塗装/内外面1回塗装
						○	アクリル+ポリエステル樹脂塗装/内面1回,外面2回塗装
③		グリル	SWM鉄線	○	○	○	ポリエチレン樹脂コーティング
④	送風機	プロペラファン	ポリプロピレン樹脂成形品	○	○	○	—
⑤	モータ	フレーム部	モールド仕様(不飽和ポリエステル樹脂) 又は溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	機種によってモータのフレーム材質が異なります。
		シャフト部	S45CまたはS35C	○	○	○	防錆油塗布
⑥		モータサポート	溶融亜鉛メッキ鋼板	○		○	—
⑦	熱交換器	フィン	アルミ板	○			—
					○	○	防蝕・親水性処理フィン(ビニル系又はアクリル系樹脂塗装)
					○	○	クロムフリー被膜処理
⑧		側板	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	—
⑨		配管	リン脱酸銅管(C1220T)	○	○	○	—
⑩		配管溶接部	ロー材：リン銅ロー	○	○	○	—
⑪	冷媒配管	圧縮機	熱間圧延鋼板	○	○	○	アルキド樹脂塗装
配管		リン脱酸銅管(C1220T)	○	○	○	—	
配管溶接部		ロー材：リン銅ロー	○	○	○	—	
⑬		プリント基板	ガラスコンポジット CEM-3	○	○	○	ポリオレフィン系樹脂塗布(主要部品および狭パターン、 基板裏面(放熱部などを除く))
⑮		電気品箱	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	クロムフリー被膜処理
⑯		電気品箱	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	クロムフリー被膜処理
⑰		電気品箱	溶融亜鉛メッキ鋼板	○		○	クロムフリー被膜処理
⑱	その他	セパレータ	溶融亜鉛メッキ鋼板	○			端面部にエポキシ樹脂塗装
					○	○	端面部にエポキシ樹脂塗装
⑲		配管支持板	溶融亜鉛メッキ鋼板	○			クロムフリー被膜処理
					○	○	端面部にエポキシ樹脂塗装
⑳		ネジ(外装)	SWCH18A(鉄製)	○	○	○	高耐食被膜処理
㉑		ラベル			○		JRA耐塩害仕様
						○	JRA耐重塩害仕様

「耐塩害仕様・耐重塩害仕様室外ユニット」は、日本冷凍空調工業会規格JRA9002に基づいています。

- ご注意 1. 海水飛沫及び潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。(設置場所の条件により、ユニットの寿命が異なります。)
2. 外装パネルに付着した海塩粒子が雨水によって十分洗浄されるように配慮してください。
(日除けなどを取り付けると雨水による洗浄ができなくなります。)
3. 室外機底板内への水の滞留は、著しい腐食作用を促進させる為、底板内の水抜け性を損なわないように、傾きなどを注意してください。
4. 海岸地帯へ設置された場合は、付着した塩分等を除去する為に定期的に水洗いを行ってください。
5. 据付時、メンテナンス時等に付いた傷は、補修してください。
6. 機器の状態を定期的に点検してください。
7. 基礎部分の排水性を確保してください。

※この図は一例です。

外観部分



機能部分



三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書

■仕様表

項目	内容	
外形寸法(H×W×D)	120×120×19mm (突起部除く)	
質量	0.25kg	
電源	DC12V 室内ユニットより伝送線を介して受電	
使用環境条件	温度	0～40℃
	湿度	30～90%RH (結露なきこと)
材質	PC+ABS (意匠面はPMMA)	
外観色	ホワイト(モデル 1,0Y9,2/0,2)	
据付方法	JISC8340の2個用スイッチボックス(現地手配)へ取付け、または、壁に直付け。 MAリモコン線は、無極性2線。MAリモコン専用端子に0.3mm ² 2芯ケーブルで接続。 別売品リモコンケーブル PAC-YT81HC(10m) PAC-YT82HC(20m)	

■接続機種

制御対象ユニット	
マルチエアコン用室内ユニット	Mr.Slim室内ユニット(A制御)
マルチエアコン用ロスナイ ※1	外気処理ユニット

※1 室内ユニットを介して接続(直接接続不可)

■機能表

○: カルフリー別操作 ×: 対応不可 - : 設定できません

1. 操作/表示

項目	設定	表示	内容
運転/停止	○	○	運転/停止の切り替えができます。
運転モード切替	○	○	冷房/ドライ/送風/自動(デフォルトモード含む)/暖房の切り替えができます。 ※室内ユニットにより選択可能な運転モードは異なります。
室温設定	○	○	室温設定ができます。 ※室内ユニットの機種により温度範囲が異なります。なお、機能設定による制限や設定範囲制限機能等の設定値により温度設定範囲が制限される場合があります。 (下記は標準機種の場合) ・冷房/ドライ: 19～30℃ ・暖房: 17～28℃/自動: 19～28℃ ※室内ユニット機種により0.5℃単位で設定できます。
風速設定	○	○	風速の切り替えができます。 ※ユニットにより選択可能な風速は異なります。
風向設定	○	○	風向の切り替えができます。 ※ユニットにより選択可能な風向は異なります。
ルーバー設定	○	○	ルーバーの運転/停止切り替えができます。
換気機器操作	○	○	マルチエアコン接続時 マルチエアコン用ロスナイの連動設定及び連動運転設定ができます。 換気連動機器の停止/弱/強の切り替え可能 スリムエアコン接続時(A制御) マイコンタイプロスナイの連動運転操作ができます。 換気連動機器の弱/強の切り替え可能
ハイパワー運転 ※2	○	○	最大30分間、能力を上げて冷房または暖房運転します。
自動昇降ルーバー設定/操作 ※2	○	○	自動昇降ルーバーの上昇/下降操作ができます。また、下降距離設定ができます。
自動清掃設定/操作 ※2	○	○	自動清掃を行う時間帯を設定できます。また、手動による自動清掃が行えます。
バックライト	○	○	バックライトの点灯時間を設定できます。(点灯時間は画面により異なります)
リモコン名称	○	○	メイン画面にリモコン名称を表示できます。
メイン画面切換え機能	○	○	メイン画面表示を「詳細画面」、「簡易画面」、「日英併記」から選択できます。
時刻設定 ※3	○	○	年月日、時間、分を設定できます。設定した時刻はメイン画面に表示されます(曜日も表示されます)。メイン画面に時刻を表示しない設定も可能です。
時計表示形式切換え機能	○	○	時計表示を12時間表示(時刻の前にAM/PM表示、時刻の後にAM/PM表示)、24時間表示から選択できます。

1. 操作/表示(続き)

項目	設定	表示	内容
室温表示	-	○	運転時、温度を表示します。(詳細画面のみ) ※室内ユニット機種により0.5℃単位で表示します。
異常表示	-	○	現在発生している異常内容を、アドレス、発生日時とともに表示します。携帯電話点検コード検索サイト(二次元アドレス)、URLも表示します。また異常発生時に、空調ユニットの形名や製造番号、連絡先の電話番号を表示させることが可能です(事前入力が必要)。 ※異常内容によりアドレスが表示されない場合があります。
フィルター情報	-	○	フィルターの清掃または交換ボックスのごみ捨て時期になるとフィルターサインを表示します。(詳細画面のみ)

2. スケジュール・タイマー

項目	設定	表示	内容
タイマー運転	○	○	オン/オフタイマー: オン/オフをそれぞれ1回/日行うタイマー ・5分単位で時刻を設定 ・オフ時刻、またはオフ時刻のみの設定も可能 消忘れタイマー: 運転後に一定時間経過すると停止するタイマー ・運転時間を30分～240分/10分単位で設定可能
週間スケジュール	○	○	曜日ごとにON/OFF、温度設定を行うタイマー ・曜日ごとに5分単位で8回まで設定可能(2パターン設定可能) ※オン/オフタイマーが有効中は動作しません。
室外サイレントモード ※2	○	○	静音性を優先して運転する時間帯を曜日ごと設定できます。 ・5分単位で開始時刻と終了時刻 ・静音レベルを標準、中、静から設定します
省エネ運転スケジュール ※2	○	○	曜日ごとに省エネ運転開始時刻と停止時刻、及び能力セーブ値を設定できます(90～50%, 0%/10%単位)。(5分単位で時刻を設定。1日4パターンまで設定可能。)

3. 制限設定

項目	設定	表示	内容
手元操作への禁止/許可	×	○	集中コントロールの設定により、運転/停止、運転モード、設定温度、風速、風向、タイマー、フィルターサインレットの操作が禁止されます。 ※禁止中は対応するアイコンが点灯します(詳細画面のみ)
操作ロック	○	○	運転/停止、運転モード、設定温度、風向切替操作、メニュー操作をそれぞれ操作禁止することができます。
設定温度範囲制限機能	○	○	運転モードごとに室温設定の温度範囲を制限することができます。
設定温度自動復帰	○	×	設定時間後に、設定した温度に戻ります。(10分単位で30～120分まで設定可能です。) ※設定温度範囲制限中は動作しません。
ハースト	○	×	管理用ハースト(スケジュール等の設定に必要な)、サービス用ハースト(試運転、機能選択等の操作に必要な)が設定できます。



作成日付
ISSUED

改定日付
REVISED

TITLE

MAスマートリモコン
PAR-37MA 仕様書

DIM. mm

16-01-07

SCALE NTS

三菱電機株式会社

DRW.NO.

WKF94D345

REV.

PAGE

1/4

三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書

4. その他

項目	設定	表示	内容
CO ₂ 排出量表示	○	○	停止操作時に当日の累積及び前日のCO ₂ 排出量を表示します。専用メニューにて当月含め14ヶ月分、当日を含め8日分のCO ₂ 排出量を確認できます。また省エネ度(目標CO ₂ 排出量に対する達成度)のグラフを表示できます。
Q&A	×	○	代表的なトラブルシューティング、メイン画面(詳細画面)に表示されるアイコン説明を参照することができます。
コントラスト調整	○	○	液晶のコントラスト(濃淡)を調整できます。
風向固定設定 ※2	○	×	吹出口ごとに角度の固定ができます。 1箇所だけ「ラトセフモード」の設定ができます。
冷風防止ヘーン 設定 ※2	○	×	標準吹きよりも吹出口の角度を上向きに調節できます。
サビース機能 ※2	○	○	試運転、機能選択、冷媒量判定、スームメンテナンス、要求コト送信、異常履歴などに対応。
リモコン設定初期化	○	×	リモコンを工場出荷状態に戻すことができます。
人感ムフアイ設定	○	○	ムフアイ設定ができます。
ハワシエア運転設定 ※2	○	○	ハワシエア運転設定ができます。
風速自動静音設定 ※2	○	×	風速自動選択時、室内機に対し従来通りの風速制御を行うか、「強風」(最大風量)を使用しない風速制御を行うかの設定ができます。

※2 機能に対応しているユニットに対してのみ可能です

※3 時計の精度は月差±50秒(25℃時)です。時計のバックアップ時間は7日です。

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE MAスマートリモコン PAR-37MA 仕様書		
	DIM. mm	16-01-07			
SCALE NTS	 三菱電機株式会社		DRW.NO. WKF94D345	REV.	PAGE 2/4

三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書

機能対応一覧表(2016年5月 現在)

項目	機能	マルチ	スリム	ハースワート*
操作/表示	運転/停止	○	○	-
	運転モード切替	○	○	-
	室温設定	○	○	-
	風速設定	○	○	-
	風向設定	○	○	-
	ルーバー設定	○	○	-
	換気機器操作	○	○	-
	ハイパワー運転	×	○	-
	自動昇降ルーバー操作	○	○	-
	自動清掃操作	○	○	-
	自動清掃設定	○	○	管理者用
	バックライト	○	○	-
	コントラスト調整	○	○	-
	メイン画面切替機能	○	○	-
	時刻設定	○	○	-
	時計表示形式切替機能	○	○	-
	CO2排出量(停止時表示)	×	○	-
	リモコン名称	○	○	-
	室温表示	○	○	-
	異常表示	○	○	-
フィルター情報	○	○	-	
スケジュール・タイマー	ON/OFFタイマー運転	○	○	管理者用
	消忘れタイマー運転	○	○	管理者用
	週間スケジュール	○	○	管理者用
	室外サイレントモード	×	○	管理者用
省エネ設定	設定温度自動復帰	○	○	管理者用
	省エネ運転スケジュール	×	○	管理者用
	パワーシェア運転	×	○	管理者用
制限設定	操作ロック	○	○	管理者用
	設定温度範囲制限機能	○	○	管理者用
	ハースワート*(管理/メンテナンス)	○	○	管理者用 サービス用
その他	CO2排出量(停止時表示)	×	○	-
	CO2表示設定	×	○	-
	風向固定設定	○	○	-
	冷風防止ヘーン	○	○	-
	人感ムーブアイ設定	○	○	-
	風速自動静音設定	○	○	-
	試運転	○	○	サービス用
	ユニット情報登録	○	○	サービス用
	販売店情報登録	○	○	サービス用
	サービス店情報登録	○	○	サービス用
	機能選択	○	○	サービス用
	スムーズメンテナンス機能	×	○	サービス用
	冷媒量判定機能	×	○	サービス用
リモコン設定初期化	○	○	サービス用	

注)接続機種により使用できる機能が異なります。

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE MAスマートリモコン PAR-37MA 仕様書		
	DIM. mm	16-01-07			
SCALE NTS	 三菱電機株式会社		DRW.NO. WKF94D345	REV.	PAGE 3/4

三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書



メイン画面(詳細)



メイン画面(簡易)



メイン画面(日英併記)



	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE MAスマートリモコン PAR-37MA 仕様書		
DIM. mm	16-01-07				
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW.NO. WKF94D345	REV.	PAGE 4/4