



専用おそうじカンタンセット
形名：MAC-103SS

取扱説明書

- ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

安全のために必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。


警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性があるもの。

注意

誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

■お守りいただくことを“図記号”で区分しています。



警告

室内機内部の洗浄はお客様ご自身では行わず、必ずお買上げの販売店または三菱電機修理窓口に相談する

誤った洗浄剤の選定・使用方法で洗浄を行うと、樹脂部分が破損したり水漏れなどの原因になります。
また、洗浄剤が電気品やモーターにかかると故障や発煙・発火の原因になります。



販売店に相談

注意

ぬれた手でスイッチを操作しない
プラグを抜き差ししない



ぬれ手禁止

感電の原因になることがあります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かない



禁止

芯線の一部が断線して発熱・発火の原因になることがあります。



禁止

室内機のアルミフィンにさわらない

ケガの原因になることがあります。

エアコンのお手入れのときは不安定な台に乗らない



禁止

転倒などケガの原因になることがあります。

お手入れをするときは必ず運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る




プラグを抜く

内部でファンが高速回転していますので、ケガの原因になることがあります。


構成部品

万能アダプター




接続ホース

カンタンブラシ



スミズミブラシ

掃除機との接続



取付けられない場合は万能アダプターを使用


カンタンブラシまたはスミズミブラシ

※万能アダプターは、掃除機のパイプ内径φ29.5~42.5(mm)に対応しています。

専用おそうじカンタンセットについて


掃除機に専用おそうじカンタンセットを接続することで、熱交換器やファンのお手入れがしやすくなります。機種により構造が異なりますので、お手入れについてはエアコン本体付属の取扱説明書もあわせて、ご覧ください。

熱交換器



熱交換器(アルミフィン)

ファン



ファン(エアコン内部)

注意



お手入れするときは、安全のために電源プラグをコンセントから抜くか、ブレーカーを切ってください。



禁止

お手入れするときは、不安定な台に乗らないでください。転倒などケガの原因になることがあります。





禁止

アルミフィンに直接手を触れないでください。ケガの原因になることがあります。

熱交換器のお手入れ方法



熱交換器のお手入れは「スミズミブラシ」がおすすめです。
前面パネル(丸洗いパネル)を開くと前面の熱交換器のお手入れができます。



天面グリルが外せる機種

奥の熱交換器のお手入れができます。

※天面グリルが外せない機種は、奥の熱交換器のお手入れはできません。
※奥の熱交換器がない機種もあります。





お願い

- 手袋等を着用してください。
- ブラシは強くこすりつけないでください。
- 冷房・除湿運転後は熱交換器が濡れている場合があります。内部クリーン運転で熱交換器を完全に乾かしてから、お手入れしてください。
- 消臭剤・抗菌剤などの液体を吹きつけないでください。

ファンのお手入れ方法

ファンのお手入れは「カンタンブラシ」がおすすめです。
吹出口開閉機構(はずせるボディ)採用機種はファンのお手入れができます。



お願い

- ファンが停止していることを確認してください。
- 汚れが目立つときは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯を布に含ませて拭き、洗剤が残らないように水拭きしてください。
- 奥にあるファンに強い力をかけないでください。割れるおそれがあります。

三菱電機株式会社

静岡製作所 〒422-8528 静岡市駿河区小鹿3丁目18番1号

JG79Y382H01 17/10