

三菱電機株式会社

セット形中形クールマルチ<2クーラタイプ>

Hシリーズ<オフサイクルデフロスト>


項目			形名	AFHV-N13VNHS2-D
使用 範囲	外気温度		℃	-5～+43
	庫内温度		℃	+3～+15
電源				三相 200V 60Hz
冷媒				R410A
冷却能力<注1>			kW	27.9
電気 特性	運 転	消費電力 <注1>	kW	12.2
		運転電流 <注1>	A	41.6
	霜 取	始動電流	A	27.0
		消費電力 <注1>	kW	1.1
		運転電流 <注1>	A	4.6
コン デ ン シ ン グ	形名			ECOV-EN98MB
	据付条件			屋外設置
	定格出力		kW	9.8
	法定冷凍トン		トン	4.9
	配管 寸法	ガス入口配管	mm	φ31.75S
		液出口配管	mm	φ12.7F
	製品質量		kg	290
ユ ニ ツ ト ク ー ラ	形名×台数			UCH-N6VNB×2
	据付条件			天井吊下げ
	送風機出力		kW	0.4×2
	冷却器	外表面伝熱面積	m ²	26.4×2
		フィンピッチ	mm	4.0
		内容積	L	4.3×2
	霜取方式			オフサイクル
	配管 寸法	液入口配管	mm	φ12.7S×2
		ガス出口配管	mm	φ25.4S×2
製品質量		kg	40×2	
コントローラ		形名		RBH-N35NRA-HQ

注1. 測定条件は次の通りです。

標準条件, 外気温度: 32℃, 庫内温度: 5℃, 冷媒配管長さ: 5m, 無着霜状態

冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

- 配管寸法欄 記号F: フレ接続、記号S: 凸付接続を示します。
- 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。
- コンデンスユニットは耐塩害仕様(BS)を含みます。
- ユニットクーラは防食仕様(BKN)を含みます。
- 運転電流は各相の最大値を示します。



＜現地手配品＞

記号	名 称
※ELB	漏電遮断器
※NFB	ノーヒューズブレーカ

- 注1. ※印の機器は現地手配となります。
2. ---線は現地配線となります。
3. SW3はモータリ動作の押ボタンスイッチ限定です。
(モータリ動作スイッチ: ボタンを離すとON状態に戻るスイッチ)
4. SW3を取付ける場合は、2～3間の配線は必ず取り外してください。
5. 接点の矢印は、圧力・温度が上昇した時の接点動作方向を示します。
6. 主回路配線・制御回路配線に沿わせないでください。
7. コンデンスユニットのメイン基板のSW2-5, SW1-9およびSW1-10をONにしてください。
8. 2心シールドケーブル(CVVS, CPEVS, MVVS)をご使用になりシールドアースを接続してください。
9. 接触器ボックスの1, 7番間に、単相200Vの電源が印加されていればコンデンスユニットとの接続は不要です。
10. 記号表は、各ユニットの電気回路図を参照ください。


注. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE クールマルチ 電気配線図 AFHV-N13VNHS1-D AFHV-N13VNHS2-D
DIM. mm	11-10-11		
SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW. NO. WKA94J668	REV. PAGE 1/1

この製品をご使用になる場合は、漏電遮断器、ノーヒューズブレーカの設置とアース工事が要です。

AFHV-N S2形クールマルチ冷却能力線図

60Hz



注1. 上記線図は外気32℃、冷媒配管長さ5mにおける値を示します。
冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
注2. 冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。

三菱電機株式会社

コンデンシングユニット

＜高・中温用＞

INV一体空冷式・＜R410A・スクロール＞





項目	単位	ECOV-EN98MB(-BS・-BSG)
呼称出力	kW	9.8
法定冷凍トン	トン	4.9
吸入圧力飽和温度範囲	℃	-20～+10
冷媒		R410A
据付条件	℃	屋外設置 周囲温度-15～+43
電源		三相 200V 60Hz
電気特性		
消費電力	＜注1＞ kW	11.78
運転電流	＜注1＞ A	40.4
力率	＜注1＞ %	84.2
始動電流	A	15
出力周波数	＜注5＞ Hz	20 ～ 93
冷凍能力	＜注1＞ kW	28.0
圧縮機		
形名		HNK84FA
定格出力	kW	9.7
押しのけ量	m ³ /h	28.2
電熱器＜オイル＞	W	45
冷凍機油		
種類		ダイヤモンド・フリース [®] MEL32R
初期充てん量	圧縮機 L	3.2
	その他 L	2.7 ＜アキュムレータ＞
正規充てん量	＜注2＞ L	2.3+2.7
凝縮器		
熱交換器形式		プレートフィンチューブ 式
送風機	電動機出力 W	460×1
	ファン径 mm	φ700×1
風量	m ³ /min	225
凝縮圧力調整装置		電子ファンコントロール
受液器	内容量 L	28
	可溶栓	有＜口径：3.1mm、溶融温度：74℃以下＞
容量制御		インバータ方式＜0～22～100%＞
始動方式		インバータ始動
高圧カット防止機能		有
保護装置		
圧力開閉器＜高圧・低圧＞		有＜高圧：機械式、低圧：デジタル式＞
過電流保護		有＜53A設定＞
温度開閉器＜吐出＞		有＜OFF:135℃、ON:115℃＞
温度開閉器＜圧縮機インナーサーモ＞		—
ヒューズ	制御回路用	250V 3.15A×3、6A×2、6.3A×3
	凝縮器送風機用	250V 15A
逆相防止器		—
油温検出保護		有
内蔵品		
圧力計		有＜高圧＞
サクションアキュムレータ		有＜10L＞
油分離器		有
ドライヤ		有
サイトグラス		有
付属部品	予備ヒューズ	6A
	その他	チェックジョイント、接続配管＜液＞、接続配管＜吸入＞
外装色		マンセル 5Y 8/1
外形寸法＜高さ×幅×奥行＞	mm	1970×940×760
質量		
荷造質量	kg	300
製品質量	kg	290
配管寸法＜注3＞		
	吸入配管 mm	φ31.75S
	液配管 mm	φ12.7S
	ホットガス配管 mm	—
騒音	＜注4＞ dB (A)	54.5

- 注 1. 測定条件は、次のとおりです。
 周囲温度：32℃、蒸発温度：-10℃、吸入ガス温度：18℃、インバータ圧縮機運転周波数：93Hz
 2. 延長配管が30mを超える場合は、10m当たり0.2Lの油を追加してください。
 3. 配管寸法欄 記号F：フル接続、記号S：ろう付接続
 4. 騒音値の測定条件は次のとおりです。
 周囲温度：32℃、蒸発温度：-10℃、インバータ圧縮機運転周波数：79Hz
 ファンコントロール設定：目標凝縮温度=外気温度+15℃
 測定場所：無響音室相当でユニット前面より距離1m、高さ1m
 5. 最大周波数は目標蒸発温度設定値によって異なります。詳細は工事説明書、ハンドブックなどをご確認ください。
 6. 製品仕様は改良などのため、予告なしに変更する場合があります。



本製品の据付けは下図のとおりです。
 なお、振動が据付部から伝搬し床・壁面から騒音や振動が発生する場合がありますので、必要に応じ十分な防振工事を行ってください。

Technical drawing of a rectangular box. The drawing shows a front view with a central vertical line and a top view with a central horizontal line. Dimensions are indicated: 800 for the width, 840 for the height, and 29 for the depth. Arrows point to the top and bottom edges of the box.

配管接続は前面、右側面、右下面、後面の4方向から取入れできます。
配線接続は、前面の1方向から取入れできます。制御回路用配線は、
左側面、左下面、右下面の3方向からも取入れできます。




注. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE 一体空冷式インバータスクロール形 コンテナシグユニット 外形図 ECOV-EN98MB (-BS・-BSG)		
DIM. mm	2011-09-15	2012-02-21			
SCALE NTS	 三菱電機株式会社		DRW. NO. WKN94L370	REV. A	PAGE 1 / 2

3. ユニット周囲の必要空間


● 必要空間の基本




● 単独設置で周囲に壁がある場合

1. ユニットは、下図に示す必要空間をとって設置してください。 <単位：mm>
2. 壁高さ<H>が<壁高さ制約>を超える場合は、<壁高さ制約>を超えた分の寸法<h>を※印の寸法に加算してください。

○後面側、壁面まで300mm以上の場合









○後面側、壁面まで100mm以上の場合




● 集中設置・連続設置の場合

1. 多数のユニットを設置する場合は、人の通路・風の流通を考慮して、各ブロック間に下図スペースをとってください。
2. 2方向は開放としてください。
3. 壁高さ<H>が<壁高さ制約>を超える場合は、<壁高さ制約>を超えた分の寸法<h>を※印の寸法に加算してください。




前後、側面の壁高さ<H>が、右記<壁高さ制約>を超える場合<壁高さ制約>を超えた分の寸法<h>を図中にある※印の寸法に加算してください。

<壁高さ制約> 正面：ユニットの全高以下
後面：ユニット底面から900mm以下
側面：ユニットの全高以下




4. 基礎施工

1. 基礎施工に際しては、床面強度・雨水処理・配管・配線の経路に十分留意してください。
2. M12ボルトの据付ボルトでユニット据付足を4所強固に固定してください。 <据付ボルト、座金、ナットなどは現地手配です。>
3. 配管・配線取出し部は、小動物の侵入や台風などの雨水が吹き込み、機器損傷の原因となりますので、開口部は閉鎖材等（現地手配）で必ず塞いでください。



注. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE		
		一体空冷式インバータスクロール形 コンプレッシングユニット 外形図 ECOV-EN98MB (-BS・-BSG)		
2011-09-15	2012-02-21	DRW. NO.	REV.	PAGE
2011-09-15	2012-02-21	WKN94L370	A	2/2



- 注1. ※印の機器は、現地手配となります。
2. ----線は、現地配線となります。また回路はボックシング回路方式の場合を示します。
3. 接点の矢印は、圧力・温度が上昇した時の接点動作方向を示します。
4. SW2, SW3, PL1～3の現地手配機器は別途ユニットボックスとして別売しています。
SW3はモメンタリ動作の押ボタンスイッチ限定です。<モメンタリ動作スイッチ：ボタンを離すとON状態に戻るスイッチ>
5. SW3を取付ける場合は、2～3間の配線は必ず外してください。
6. X61のb接点は、コンデンサユニットと電熱器<霜取>の同時通電を防止するための回路です。
複数個のクーラを個別に運転する場合は、端子7と80Hを接続してください。
7. PL1は端子32～7の間に接続すると、圧縮機のON/OFFに連動して表示灯が点灯します。
SW2の後に接続すると、圧縮機のON/OFFに関係なくスイッチ操作に連動して表示灯を点灯させることができます。
8. 基板異常時の応急処置については工事説明書を参照願います。



記 号	名 称	記 号	名 称	記 号	名 称
ACCT1	電流センサ	MF	送風機用電動機	X31	補助継電器
ACCT2	電流センサ	PSH	圧力センサ<高圧>	X61	補助継電器
ACCT3	電流センサ	PSL	圧力センサ<低圧>	X101～112	補助継電器<メイン基板内>
C	コンデンサ<電解>	SW1	スイッチ<運転-停止>	X172	補助継電器<メイン基板内>
DCL	直流リアクトル	SW41	スイッチ<通常-固定>	Z21	抵抗
DCCT1	電流センサ<直流電流>	THHS	サニスタ<インバータ>放熱板温度	Z24	抵抗
DS	タイマ<スタック>	TH1	サニスタ<吐出管温度>	Z25	抵抗
F1	ヒューズ<制御回路:6A>	TH2	サニスタ<圧縮機>油温	Z26	抵抗
F2	ヒューズ<制御回路:6A>	TH6	サニスタ<外気温度>	21R	電磁弁<インジェクション>
G	接地<アース>	TH7	サニスタ<吸入管温度>	26C	温度開閉器<吐出>
H	電熱器<オイル>	TH8	サニスタ<液管温度>	63H	圧力開閉器<高圧>
IPM	インテリジェントインバータモジュール	X4, 5	補助継電器	72C	電磁接触器<インバータ主回路>
LEV	電子膨張弁<インジェクション>	X11	補助継電器		
MC	圧縮機用電動機	X21	補助継電器		

※ELB	漏電遮断器	※SW3	スイッチ<異常リセット>	※26D	温度開閉器<霜取終了>
※PL1	表示灯<運転・ストップ>	※X	補助継電器	※26H	温度開閉器<過熱防止>
※PL2	表示灯<異常・アース>	※2D	タイムスイッチ<霜取>	※88H	電磁接触器<高圧>
※PL3	表示灯<霜取・ポンプ>	※21R	電磁弁<液>		
※SW2	スイッチ<運転-停止:ボックシング>	※23R	温度調節器<庫内>		

9. X103, X104, X106, X107, X111, X112はメイン基板の出力接点を示し、動作は下表のとおりです。


X103	圧縮機が停止時はON, 圧縮機が運転時はOFF
X104, X107	圧縮機が運転時はON, 圧縮機が停止時はOFF
X106	油戻り運転時、または均油運転時、または全圧縮機が低圧カットによる停止時はON 上記以外はOFF
X111	ユニットが正常時(運転可能)時はON, ユニットが異常時(運転不可)時はOFF
X112	ユニットが異常時(運転不可)時はON, ユニットが正常時(運転可能)時はOFF

10. ディップスイッチ・ロータリスイッチ・スライドスイッチの出荷時設定は下図のとおりです。




注. 製品の使用は改良などのため、予告なく変更する場合があります。

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE 一体空冷式インバータスクロール形 コンデンサユニット 電気回路図 ECOV-EN98MB (-BS-/-BSG)
DIM. mm	2011-09-20		
SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW. NO. WKN94J072	REV. PAGE 1/1



図中記号	機器名称	作動値
PSH	圧力センサ<高圧>	—
PSL	圧力センサ<低圧>	—
TH1	サーミスタ<吐出管温度>	—
TH2	サーミスタ<圧縮機シール油温>	—
TH6	サーミスタ<外気温度>	—
TH7	サーミスタ<吸入管温度>	—
TH8	サーミスタ<液管温度>	—
21R	電磁弁<インジエクション>	通電時 OPEN
26C	温度開閉器<吐出>	115℃ ON, 135℃ OFF
63H	圧力開閉器<高圧>	4.15MPa OFF, 3.25MPa ON




注. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE			
		一体空冷式インバータスクロール形 コンデンスユニット 冷媒回路図 ECOV-EN98MB (-BS・-BSG)			
DRW. NO.	REV.	PAGE			
SCALE	NTS	三菱電機株式会社		WKN94L406	

ECOV-EN98MB能力線図

電源 三相200V 吸入ガス温度 18℃
周囲温度 32℃ 運転周波数 93Hz(注)
サブクール 10~18Kで変動します

(注) 蒸発温度が-5℃を越える領域
では運転周波数(最大周波数)が低
下します。




ユニットクーラ <縦形・高温用>

霜取方式：ワサイクル


項目			単位	UCH-N6VNB (-BKN)
取付方法				天井吊下げ
外装ケース				アルミニウム(表面一部エンボス加工)
使用温度			℃	+3～+22
冷媒				R410A (現地チャージ)
電源				三相 200V 60Hz(送風機：三相)
冷却能力	＜注1＞	TD7K	kW	7.20
		TD10K	kW	10.3
		TD13K	kW	13.5
冷却器	外表面伝熱面積		m ²	26.4
	フィンピッチ		mm	4.0
	内容積		L	4.3
送風機	電動機出力		kW	0.2×2
	入力		W	530
	ファン径		mm	φ400×2
風量			m ³ /min	104
冷風到達距離(0.5m/s)			m	15.0
電気特性	運転	消費電力	kW	0.53
		運転電流	A	2.20
	霜取	消費電力	kW	0.53
		運転電流	A	2.20
霜取方式				ワサイクル
ヒータ容量	冷却器	kW	—	
	ドレンパン	kW	—	
	ファンカバー	kW	—	
	端子台	W	7	
	液管	W	—	
配管寸法 ＜注2＞	冷却器入口	mm	φ12.7S	
	冷却器出口	mm	φ25.4S	
	外部均圧管	mm	φ6.35S	
	排水管	mm	φ34(R1ねじ加工)	
内蔵品	電磁弁・膨張弁			SRE-ES40GMD
付属部品				オイルトラップ、ドレン排水ホース、ホースバンド
外形寸法＜高さ×幅×奥行＞			mm	528×1123×469
荷造質量			kg	47
製品質量			kg	40
騒音＜注3＞			dB (A)	66

1. 冷却能力(負荷となる送風機の入力を含む)の条件は次のとおりです。
過熱度 4K、無着霜状態
TDはユニットクーラ入口空気温度と蒸発温度の差を示します。(TD=ユニットクーラ入口空気温度-蒸発温度)
2. 配管寸法欄 記号F：フル接続、記号S：ろう付接続
3. 騒音値の測定条件は次のとおりです。
測定場所：無響音室相当でユニット前面中心より正面1m、下方向1m
4. 製品仕様は改良などのため、予告なしに変更する場合があります。
5. 運転電流は各相の最大値を示します。
6. 同室複数台設置の場合、残霜の恐れがあるため庫内温度を5℃未満に設定しないで下さい。





オイルラップ° <付属>

$\phi 25.4$ ろう付




オイルラップ° 取付時の寸法



注. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE		
	DIM. mm	10-06-14	11-01-25	ユニタクーラ 外形図 UCH(L)-N6VN(H)B (-BKN, -SUS-BKN)	
SCALE NTS	三菱電機株式会社			DRW. NO.	PAGE
	WKA94L103			REV. A	1 / 1



注1. -----線は現地配線となります。

記号	H21	H24	MF7	MF8	MF9	MF10	21R
名称	電熱器 (端子台)	電熱器 (液管ヒータ)	送風機用電動機	送風機用電動機	送風機用電動機	送風機用電動機	電磁弁
形名							
UCH-N3VNB (-BKN, -SUS-BKN)	○	-	○	-	-	-	○
UCH-N4VNB (-BKN, -SUS-BKN)	○	-	○	○	-	-	○
UCH-N5VNB (-BKN, -SUS-BKN)	○	-	○	○	-	-	○
UCH-N6VNB (-BKN, -SUS-BKN)	○	-	○	○	-	-	○
UCH-N8VNB (-BKN, -SUS-BKN)	○	-	○	○	-	-	○
UCH-N10VNB (-BKN, -SUS-BKN)	○	-	○	○	○	-	○
UCH-N15VNB (-BKN, -SUS-BKN)	○	○	○	○	○	○	○


注. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE ユニット用 電気回路図 UCH-N3・N4・N5・N6・N8・N10・N15VNB (-BKN, -SUS-BKN)			
DIM. mm	10-06-10	12-08-01				
SCALE NTS	三菱電機株式会社			DRW. NO. WKA94L097	REV. E	PAGE 1 / 1

UCH(L)-N形ユニットクーラ冷却能力線図




電源 三相 200V 60Hz
過熱度 4K

注) 冷却能力は、負荷となる送風機の入力は差し引いておりません。



項目		単位	RBH-N35NRA-HQ
据付条件			屋内設置
		℃	周囲温度-10～+40(但し、凍結・結露なきこと)
電源			単相 200V 50/60Hz
外装色	接触器ボックス		マンセル5Y 8/1
	電子リモコン		マンセル4.48Y 7.92/0.66
霜取方式		—	オフサイクル
冷蔵庫内使用温度範囲		℃	+3～+22
表示灯			運転
スイッチ			運転/停止・緊急停止・手動霜取・霜取りセット・温度シフト・操作ロック
温度制御器	庫内温度制御方式		電子式
	庫内温度設定範囲	℃	+1～+24 <注4>
送風機用接触器<注3>	個数		有<1>
	接点最大電流 (AC200～220V)	A	12.2<三相かご形、単相モータ AC3級>
霜取用タイマ			電子式 周期 1～99時間(0.5時間毎設定、運転積算時間) 時刻(1日最大12回まで)
付属部品			サーミスタ(庫内温度、リード線5m)・サーミスタ取付具一式・リモコンケーブル(2心5m) 電子リモコン(RB-4DF1)
外形寸法 (電子リモコン)	高さ	mm	120
	幅	mm	130
	奥行	mm	28
外形寸法 (接触器 ボックス)	高さ	mm	275
	幅	mm	512
	奥行	mm	117
製品質量<注1>		kg	6.0


- 注1. 電子リモコンと接触器ボックスの合計の値です。
 2. 適合コンデンシングユニット、ユニットクーラとの配線は、現地接続となります。
 3. 接触器の最大電流が、記載値を超えない範囲で使用願います。
 4. 庫内温度設定範囲の上限値・下限値は、+1～+24℃の間の任意の値に変更可能です。
 5. 製品仕様は改良などのため、予告なしに変更する場合があります。




	RBH-N (C) 35NRA-HQ	RBS-N (C) 20HRA-HQ	RBS-N (C) 202HRA-HQ
52F	有	有	有
88H1	無	有	有
88H2	無	無	有

- 注1. 製品固定は落下防止のため、必ず4点で実施してください。
2. ロックアウト取り外し時は、内部配線に気をつけて実施ください。
3. 電磁接触器、端子台に接続する配線に、張力がかからないように電線管の使用をお願いします。
4. 取付方向は、ゴムフツシユが下になるように取付けてください。
5. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE ハイクオリティコントローラ外形図 RBH-N (C) 35NRA-HQ RBS-N (C) 20HRA-HQ, RBS-N (C) 202HRA-HQ		
	DIM. mm	10-10-04			
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW. NO. WKA94L252	REV.	PAGE 1 / 1




注1. 主回路配線・制御回路配線に沿わせないでください。
2. 異常・警報信号を外部に取出す場合は、下図のように配線してください。
なお、出力内容は基板設定により変更可能です。
詳細は据付工事説明書を参照してください。



3. 中継基板の設定を変更することにより、外部入力接点による制御が可能です。
(詳細は据付工事説明書を参照してください。)
外部入力接点は、微小電流用の無電圧接点としてください。
接点定格 DC15V 0.1A以上
最小適用負荷 1mA以下
4. M-NET伝送線には、2心シールド線(CVVS・CPEVS・MVVS)1.25mm²をご使用になり、シールドアースをとってください。

記号説明

記号	名称	記号	名称
F01	ヒューズ* <基板:6A>	X3	中継基板内補助継電器 <冷却器ファン>
F02	ヒューズ* <制御回路:5A>	X6・X7	補助継電器
TH1	サーミスタ <庫内温度>	X30	中継基板内補助継電器 <警報出力1:外部異常> 注2
TR	トランス	X31	中継基板内補助継電器 <警報出力2:高温> 注2
X1	中継基板内補助継電器 <制御電源>	X32	中継基板内補助継電器 <警報出力3:50℃高温> 注2
X2	中継基板内補助継電器 <液電磁弁>	52F	電磁接触器 <送風機>



注. 製品の仕様は改良などのため、予告なく変更する場合があります。

作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
10-10-04		ハイクオリティコントローラ RBH-N35NRA-HQ 電気回路図
SCALE	NTS	三菱電機株式会社
		DRW. NO. WKA94L256
		REV.
		PAGE 1/1