


三菱蛍光灯器具部品

形名 **P4402**

取扱説明書

適合器具：**FB4862**
FBH4862
FBK4862

○取付工事の後、この説明書は必ずお客さまにお渡しください。



[取付方法]

警告

取付けは取扱説明書に従い行う。
(不確実な取付けは、器具落下の原因)

- 適合器具の反射板用つまみねじ (4本) を、反射板を押し上げた状態で、すき間が2~3mm出来るようにゆるめてください。
- 反射板の片側をV形反射板で①のように押し上げ、反射板用つまみねじの頭と反射板との間にV形反射板の切欠き部を②のように差込んでください。
(注) FBH4862、FBK4862 に取付けの場合に限り、ノックアウトを抜いて点検スイッチを通してください。
- V形反射板の片側を①のように手ですぼめると同時に、②のようにV形反射板で反射板を押し上げ、V形反射板のもう一方の切欠きを③のように反射板用つまみねじの頭と反射板との間に差込んでください。

反射板用つまみねじを締め上げ、反射板を固定してください。

この説明書は、再生紙を使用しています。