

MITSUBISHI/OSRAM

LED電球
PARATHOM®
バラトム

小形電球形

LDA5L-H-E17 (電球色)

LDA5D-H-E17 (昼光色)


このたびは、LED 電球をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
ご使用前に「取扱い上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。

取扱い上のご注意

安全上の注意



- 調光機能のついた電球器具や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、HID器具では絶対に使用しないでください。(破損や発煙の原因)
- このランプは必ず交流電源 100V (50Hz/60Hz) でご使用ください。直流電源では使用しないでください。(発煙・破損・点灯回路損傷の原因)
- 取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)



- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災・器具過熱の原因)
- 点灯中や消灯後しばらくは、ランプが熱いので絶対に手や肌などをふれないでください。(ヤケドの原因)
- ランプはソケットに確実に取付けてください。(落下の原因)
- 雨や水滴のかかる状態や湿度の高いところ、結露のおそれがあるところでは使用しないでください。(破損・絶縁不良の原因)
- 落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。特に器具清掃のときはご注意ください。(破損・ケガの原因)

ご使用上の注意

- 密閉器具または密閉に近い器具では温度上昇が大きくなり、寿命が短くなるので使用しないでください。
- 分解や改造はしないでください。LED などは交換できません。
- 定格寿命 25000 時間は、周囲温度 40℃以下でご使用した場合の寿命です。
- ランプの周囲温度が 40℃を超える場所では使用しないでください。また、定格寿命を経過したランプは交換をおすすめします。
- 調光機能や防犯点滅機能の付いた人感スイッチや遅れスイッチには使用できません。
- ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。(雑音が入るときはランプから 1m以上離して使用してください。)
- 赤外線リモコンを採用した機器 (テレビやエアコンなど) の近くで点灯しますと、リモコンが誤作動することがあります。
- ランプを長時間直視するのはおやめください。目に悪影響をおよぼすおそれがあります。
- 電子点滅器では使用しないでください。電子点滅器の故障の原因となります。
- 一般電球と比べ、点灯・消灯が遅れる場合があります。

- 次のような器具には使用できません。

- 誘導灯・非常用照明器具
- 水銀灯などの HID ランプ器具
- 断熱材施工器具 [SB, SGI, SG 形表示器具]
- 密閉形または密閉に近い器具

(このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。)

三菱電機オスラム株式会社

〒436-0082 静岡県掛川市淡陽64

ランプのご相談は…

☎ 0120-232-288

FAX 0537-23-8079

受付時間 9時~17時
(土・日・祝日は除く)