



点灯順序

60W → 豆球 → 消灯

注)1. この器具はセード(T1057)と本体(H4057)の組合せで構成しています。

安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や風呂場など水や湿気の多い場所で使わないでください。絶縁不良による感電や火災の原因となります。

縮尺 NTS

品番	品名	材料	数	備考	形名	ルミチャーム 457
検認 8					点灯方式	
大下 7					適合ランプ	一般照明用電球 (フrost)100V
6	セード	布	1	白	W・数	60W×1
設計 5	豆球		1	100V 5W	器具質量	約1.0 kg
河合 4	電源コード	ビニール	1	プラグ付 黒	図番	EY06685-C
3	スイッチつまみ	木	1	チーク塗装		
作成 2	ランプソケット	フェニール樹脂	1	E26, E12		
河合 1	本体	タモ	1	チーク塗装		

単位 mm

第 3 角 法