



使用に関するご注意

- LEDにはバラツキがある為、同一形名の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 積雪地域で使用される場合には、器具が雪に埋もれないよう除雪してください。器具破損の原因となります。
- 硫黄成分が含まれる温泉地など、腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性に不具合が発生することがあります。
- 赤外線リモコンを採用した機器（テレビやエアコンなど）の近くで点灯しますと、リモコンが誤作動することがあります。
- ラジオやテレビなどの音響及び映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがあります。
- 光を長時間直視するのはおやめください。
- 調光機能や防犯用点滅機能の付いた人感スイッチや遅れスイッチには使用できません。

安全に関するご注意

- 地面埋込形器具です。本体表示及び取扱説明書に従って取付けてください。指定方向以外の取付けは器具転倒の原因となります。
- 防雨形器具です。風呂場などの湿気の多い場所では使わないでください。絶縁不良による感電や火災の原因となります。
- 電源線、アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- 屋内配線（漏電ブレーカーに接続）を行ってください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 海岸に近い塩害地区には使用できません。早期の錆発生、器具転倒の原因となります。
- 土壌のしっかりした場所に設置してください。設置に不備があると器具転倒の原因となります。
- 振動の激しい場所には使用しないでください。器具転倒の原因となります。
- 水はけの悪い場所や常に水をたまっている場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 草や木で灯具が覆われる場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- 周囲温度5~35℃の範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- 定格電源電圧以外では使用しないでください。また、直流電源では使用しないでください。火災の原因となります。
- 白熱電球は使用できません。適合ランプ以外のランプは使用しないでください。火災の原因となります。
- 腐食性ガスにさらされる可能性のある場所では使用しないでください。強度低下により器具転倒の原因となります。
- 器具を布や紙でおおって使用しないでください。火災の原因となります。
- 器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。火災・感電・器具転倒によるけがの原因となります。
- 調光器との併用はできません。感電や火災の原因となります。

表1

適合ランプ (LED電球)	消費電力	入力電流
LDA7L-G/60/S-A	7.2W	0.121A
LDA6N-G/60/S-A	6.4W	0.108A
LDA4L-G/40/S-A	4.4W	0.073A
LDA4N-G/40/S-A	4.4W	0.073A

防雨形

LED屋外用スパイクスポット

形名	EL-SE2603C/K		
点灯方式	電子回路式	用途	屋外用
定格・電圧	1	100V	
定格	-	-	
周波数	50/60Hz		
適合ランプ	(ランプ別売り) 適合ランプは表1参照		
W.数	最大7.2W×1		
器具質量	約1.9kg (ランプ、包装箱は含まれません)		

検 査	部番	部 品 名	材質・材厚	数	備 考
諏訪	8	防水ブラグ	塩化ビニル	1	黒色
	7	電源コード	キャブタイヤケーブル	1	黒色
照 査	6	ランプソケット	磁器	1	E26
	5	前面カバー	ポリカーボネート	1	透明、シボ模様
丹下	4	支柱	アルミダイカスト	1	黒色塗装
	3	アーム	アルミダイカスト	1	黒色塗装
設計・改定	2	スパイク	アルミダイカスト	1	黒色塗装
渡邊	1	灯具	アルミダイカスト	1	黒色塗装

図番 EY26014-A

1705

3D E

単位 mm 第3角法



三菱電機照明株式会社