



- 付属品**
- 六角ボルト : 1個
  - ばね座金 (付属品) : 2個
  - 平座金 (付属品) : 2個
  - 六角ナット : 3個
  - 六角Uナット (付属品) : 1個
- 器具可動範囲**  
器具と被照射面の距離は、500mm以上離してください。

壁面取付	
○ 取付可	× 取付不可
<p>上向き照射</p>	<p>斜め向き</p>

**安全に関するご注意**

- 壁面取付専用です。指定外取付は落下の原因となります。
- 一般屋外用です。塩害や重塩害地帯では使用しないでください。腐食による落下の原因となります。
- めっき工場、温泉浴室など、腐食性ガス、蒸気、液体にさらされる可能性のある場所では使用しないでください。腐食による落下の原因となります。
- 振動・衝撃の加わる場所、橋脚上など常時振動のある場所では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 草や木で覆われる場所や、器具上に落ち葉やごみなどが溜まる場所では、使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- 風速60m/sを超える強風の吹くおそれのある場所では使用しないでください。落下の原因となります。
- 器具に積雪1mに相当する積雪、氷結の恐れのある場所で使用する場合は、雪・氷の除去を行ってください。器具落下の原因となります。
- 構造物に取付ける場合、壁面取付金具を市販品の耐食性のある4本の取付ボルト (M10又はW3/8)、平座金、六角ナット (ダブルナット) を用いて確実に取付けてください。取付不備は落下の原因となります。
- 質量、風圧等の荷重に耐える場所、目つ平滑面に確実に取付けてください。取付面が強度不足の場合、落下の原因となります。
- 付属品を用いて、確実に取付けてください。取付け不備は落下の原因となります。
- 振動防止のため、保持金具のステンレスワイヤ取付穴を利用して、必ずステンレスワイヤ径φ2~φ3 (市販品) で両側から保持してください。器具落下の原因となります。
- アームに荷重、衝撃を加えないでください。アーム折れ、曲がりの原因となります。

**使用に関するご注意**

- 器具と被照射面の距離は500mm以上離してください。被照射物の変色、変形の原因となります。

検 認	8				
岩瀬	7	保持金具	鋼板 t2.0	1	ミティアムグレー色塗装
	6	電線パッキン	エチレンプロピレンゴム	1	黒色
照 査	5	防水パッキン	エチレンプロピレンゴム	1	黒色
	4	壁面取付金具	鋼板 t4.5	1	ミティアムグレー色塗装
澤田	3	フランジ	鋼板 t1.4	1	ミティアムグレー色塗装
	2	器具取付金具	鋼板 t3.2	1	ミティアムグレー色塗装
設計・改定	1	パイプ	鋼管 φ34	1	ミティアムグレー色塗装
	部番	部 品 名	材 質・材 厚	数	備 考

  

適 合 器 具	EL-S13010N/H.W EL-S10010N/H.W EL-S8010N/H.W EL-S6010N/H.W EL-S6010L/H.W EL-S4010N/H.W EL-S4010L/H.W
形 名	ストレートアーム (L=600) EL-XAM004/H
器 具 質 量	約 3.0 kg (包装箱は含まません)
図 番	EY28314-A