



⚠ 安全に関するご注意

1. 壁面・床面取付専用です。指定外取付は落下の原因となります。
2. 一般屋外用です。塩害や重塩害地帯では使用しないでください。腐食による落下の原因となります。
3. めっき工場、温泉浴室など、腐食性ガス、蒸気、液体にさらされる可能性のある場所では使用しないでください。腐食による落下の原因となります。
4. 振動・衝撃の加わる場所、橋脚上など常時振動のある場所では使用しないでください。器具落下の原因となります。
5. 草や木で覆われる場所や、器具上に落ち葉やごみなどが溜まる場所では、使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
6. フランジの水抜き穴を必ず下向きにしてご使用ください。浸水による感電の原因となります。
7. 構造物と防水パッキンとの隙間を防水シール剤でコーキングしてください。不十分ですと、浸水による感電の原因となります。
8. 水没の恐れのある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
9. 風速60m/sを超える強風の吹くおそれのある場所では使用しないでください。落下の原因となります。
10. 器具に積雪1mに相当する積雪、氷結の恐れのある場所で使用する場合は、雪・氷の除去を行ってください。器具落下の原因となります。
11. 構造物に取付ける場合、フランジを市販品の耐食性のある2本の取付ボルト (M10又はW3/8)、平座金、六角ナット (ダブルナット) を用いて確実に取付けてください。取付不備は落下の原因となります。
12. 質量、風圧等の荷重に耐える場所、目付平滑面に確実に取付けてください。取付面が強度不足の場合、落下の原因となります。
13. 付属品を用いて、確実に取付けてください。取付け不備は落下の原因となります。

使用に関するご注意

1. 器具と被照射面の距離は500mm以上離してください。被照射物の変色、変形の原因となります。

検 認	8					適合器具	EL-S13010N/H.W EL-S10010N/H.W EL-S8010N/H.W EL-S6010N/H.W EL-S6010L/H.W EL-S4010N/H.W EL-S4010L/H.W
岩瀬	7					フランジ	
	6					形名	EL-XRE002/H
照査	5					器具質量	約 0.6 kg (包装箱は含まません)
澤田	4					図番	EY28310-A
	3	ケーブルクランプ	ナイロン66	1			
設計・改定	2	防水パッキン	エチレンプロピレングム	1	黒色		
山内	1	フランジ	アルミダイカスト	1	ミティアムグレー色塗装		
	部番	部 品 名	材 質・材 厚	数	備 考		

2404

3D E

単位 mm 第 3 角 法