


安全上のご注意

ご使用のまえに、かならず「取扱説明書」と「器具に表示してある注意」をよくお読みになったうえで、正しくお使いください。



・リモコンによる操作
 リモコンボタンにより全灯、段調光、豆球、消灯が直接選択ができます。
 リモコンと器具のチャンネルを合わせてください。リモコンと同じチャンネルの器具の操作が可能です。
 2つの器具のチャンネルを別々（1CH、2CH）に設定すると、リモコンのチャンネル切り替えにより個別に操作ができます。

付属品
 リモコンホルダー（木ねじ 2本付）
 単3乾電池 2個

適合機種
 カタログ商品内容欄に、リモコン切替対応形と明記してあるCPDK40W・CPF62、72Wの機種

縮尺 NTS

検認	8					RZ01
河合	7					定格電圧 DC 3 (V)
	6					定格消費電力
照査	5					入力電流
	4					周波数
石神	4					点灯方式
	3					適合ランプ R6P×2本(単3電池2本)
設計・改定	2					W. 数
	1	本体	ABS	1	オフホワイト色	器具質量 約 0.1 kg
藤江	品番	品名	材料	数	備考	図番 EY12925-B

0406 CA

単位 mm 第 3 角 法