


安全上のご注意

ご使用のまえに、かならず「取扱説明書」と「器具に表示してある注意」をよくお読みになったうえで、正しくお使いください。



・リモコンによる操作
 リモコンボタンにより全灯、豆球、消灯が直接選択ができます。
 暗く、明るくボタンで連続調光できます。
 100% ↔ 約25%
 リモコンと同じチャンネルの器具の操作が可能です。

2つの器具のチャンネルを別々(1CH、2CH)に設定すると、リモコンのチャンネル切り替えにより個別に操作ができます。

付属品
 リモコンホルダー(木ねじ 2本付)
 単3乾電池 2個

適合機種
 カタログ商品内容欄に、リモコン切替対応形と明記してあるCPDF70W・100Wの機種

縮尺 NTS

検認	8					RZ02
河合	7					定格電圧 DC 3(V)
	6					定格消費電力
照査	5					入力電流
	4					周波数
石神	3					点灯方式
	2					適合ランプ R6P×2本(単3電池2本)
設計・改定	2					W. 数
藤江	1	本体	ABS	1	オフホワイト色	器具質量 約 0.1 kg
	品番	品名	材料	数	備考	図番 EY14273-A

0406 CA

単位 mm 第 3 角 法