

# 床置形


MFZ-56RAS  
MFZ-56RAS-IN

上吹出し

## 温度分布図


### ■ 冷房

風量：強  
風向：自動



### ■ 暖房


風量：強  
風向：自動



## 風速分布図


### ■ 冷房

風量：強  
風向：自動



### ■ 暖房

風量：強  
風向：自動



# 床置形


MFZ-56RAS  
MFZ-56RAS-IN

上下両吹出し

## 温度分布図


### ■ 冷房

風量：強  
風向：自動



### ■ 暖房


風量：強  
風向：自動



## 風速分布図

### ■ 冷房

風量：強  
風向：自動



### ■ 暖房

風量：強  
風向：自動

