


MLZ-RX28RAS  
MLZ-RX28RAS-IN

温度分布図


■ 冷房

風量:強  
風向:自動(上吹き)



■ 暖房


風量:強  
風向:自動(下吹き)



風速分布図

■ 冷房

風量:強  
風向:自動(上吹き)



■ 暖房

風量:強  
風向:自動(下吹き)

