


MLZ-252AS
MLZ-252AS-IN

温度分布図


■ **冷房**

風量：強
風向：自動（上吹き）



■ **暖房**


風量：強
風向：自動（下吹き）



風速分布図


■ **冷房**

風量：強
風向：自動（上吹き）



■ **暖房**

風量：強
風向：自動（下吹き）



※本データは計算値に基づく値となります。実際の環境により変わる場合があります。