


運転状態：標準条件（JIS標準）

測定位置：本体中央下方 1.5m

----- 冷房時(50Hz) ——— 冷房時(60Hz)



三菱電機株式会社