


運転状態：標準条件 (JIS 標準)

測定位置：本体上部中心より正面 1m 下方 1m ————— 冷房時



三菱電機株式会社