


**KFH-P08RB-W(-BKN、-Q)、KFH-P08RB-BK使用範囲**



※吸込空気温度が35°C以上で常時使用する場合は強風で使用してください。  
保護器が作動する可能性があります。