


KEH-P08A(-RC)使用範囲



※吸込空気温度が35°C以上で常時使用する場合は標準風量で使用してください。
保護器が作動する可能性があります。