


風量補正線図(実線:能力、破線:入力)

【PCHV-P140DM-E(1)】

●冷房



●暖房

