

## 温水ヒーター 水頭損失線図

線図の 印は標準温水量時を示します。

PFAV-P1400(V)DMJ1、PFAV-P1600(V)DMJ1、PFAV-P1600(V)DMJ1-F

