

## 静風圧設定表 PFAV-P140(V)DMJ1

		標準仕様 モーター1.2kW	
回転数 (rpm)	機能設定No.		
	No.101	No.100	
1390	1	9	
1360	1	8	
1330	1	7	
1300	1	6	
1270	1	5	
1240	1	4	
1210	1	3	
1180	1	2	
1150	1	1	
1120	1	10	
1090	10	9	
1060	10	8	
1030	10	7	
1000	10	6	
970	10	5	
940	10	4	
910	10	3	
880	10	2	
850	10	1	
820	10 (初期設定)	10 (初期設定)	
790	4	1	
760	4	2	
730	4	3	
700	4	4	

1. 標準仕様は機内抵抗90Pa、機外静圧30Pa、風量45m<sup>3</sup>/minです。
2. 上表の回転数は全静圧によって変化するため参考値です。
3. 別売プレナムの機外静圧は30Pa(風量45m<sup>3</sup>/min時)です。
4. 機内抵抗はフィレドフィルターなどの別売部品を組込んだ場合には変化しますので補正が必要です。  
該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。