

## 静風圧設定表 PFAV-P167(V)DMJ1-F

		標準仕様 モーター1.2kW	
回転数 (rpm)	機能設定No.		
	No.101	No.100	
1310	2	8	
1280	2	7	
1250	2	6	
1220	2	5	
1190	2	4	
1160	2	3	
1130	2	2	
1100	2	1	
1010	1	8	
980	1	7	
950	1	6	
920	1	5	
890	1	4	
860	1	3	
830	1	2	
800	1	1	
770	1	10	
740	10	9	
710	10	8	
680	10	7	
650	10	6	
620	10	5	
590	10	4	
560	10	3	
530	10	2	
500	10	1	
470	10 (初期設定)	10 (初期設定)	
440	4	1	
410	4	2	

1. 標準仕様は機内抵抗35Pa、機外静圧30Pa、風量20m<sup>3</sup>/minです。
2. 上表の回転数は全静圧によって変化するため参考値です。
3. 機内抵抗はフレドフィルターなどの別売部品を組込んだ場合には変化しますので補正が必要です。該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。