


# プレナム圧損線図


線図の●印は標準風量時を示します。

## ●PAC-CD03PL

・PFAV-XP224(V)DMJ




・PFAV-XP280(V)DMJ



## ●PAC-CD05PL

・PFAV-XP450(V)DMJ



・PFAV-XP560(V)DMJ

