

静風圧設定表 PFAV-P450DMJ3

		標準仕様 モーター1.2kW × 2		高静圧仕様 ^{※4} モーター3.0kW × 2 PAC-CW75MR	
No.	回転数 (rpm)	機能設定No.		機能設定No.	
		No.101	No.100	No.101	No.100
①	1250	-	-	1	6
②	1220	-	-	1	5
③	1190	-	-	1	4
④	1160	-	-	1	3
⑤	1130	-	-	1	2
⑥	1100	-	-	1	1
⑦	1070	1	6	1	10
⑧	1040	1	5	10	9
⑨	1010	1	4	10	8
⑩	980	1	3	10	7
⑪	950	1	2	10	6
⑫	920	1	1	10	5
⑬	890	1	10	10	4
⑭	860	10	9	10	3
⑮	830	10	8	10	2
⑯	800	10	7	10	1
⑰	770	10	6	10 (初期設定)	10 (初期設定)
⑱	740	10	5	4	1
⑲	710	10	4	4	2
⑳	680	10	3	4	3
㉑	650	10	2	4	4
㉒	620	10	1	4	5
㉓	590	10 (初期設定)	10 (初期設定)	4	6
㉔	560	4	1	4	7
㉕	530	4	2	4	8
㉖	500	4	3	4	9

- 標準仕様は機内抵抗155Pa、機外静圧30Pa、風量140m³/minです。
- 上表の回転数は全静圧やモーターによって変化するため参考値です。
- 本機種はモーター2基使いとなります。(標準仕様:モーター1.2kW×2、高静圧仕様:モーター3.0kW×2)
- 高静圧仕様の場合は電源投入前に室内DipSW3-2がONになっていることを確認してください。
室内インバーター基板のCNTYPにモーター識別抵抗を取り付けてください。
室内インバーター基板は2枚ありますので2枚とも識別抵抗を取り付けてください。
- 別売プレナムの圧力損失は30Pa(風量140m³/min時)です。
- 機内抵抗はフィレドフィルターなどの別売部品を組込んだ場合には変化しますので補正が必要です。
該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。