

静風圧設定表 PFAV-P1120DMJ3

		標準仕様 モーター11kW		高静圧仕様 ^{※3} (受注) モーター15kW	
No.	回転数 (rpm)	機能設定No.		機能設定No.	
		No.101	No.100	No.101	No.100
①	1185	1	5	1	1
②	1154	1	4	1	10
③	1123	1	3	10	9
④	1091	1	2	10	8
⑤	1060	1	1	10	7
⑥	1029	1	10	10	6
⑦	998	10	9	10	5
⑧	967	10	8	10	4
⑨	935	10	7	10	3
⑩	904	10	6	10	2
⑪	873	10	5	10	1
⑫	842	10	4	10 (初期設定)	10 (初期設定)
⑬	811	10	3	4	1
⑭	779	10	2	4	2
⑮	748	10	1	4	3
⑯	717	10 (初期設定)	10 (初期設定)	4	4
⑰	686	4	1	4	5
⑱	655	4	2	4	6
⑲	623	4	3	-	-
⑳	592	4	4	4	8
㉑	561	4	5	4	9

1. 標準仕様は機内抵抗125Pa、機外静圧100Pa、風量340m³/minです。
2. 上表の回転数は全静圧やモーターによって変化するため参考値です。
3. 高静圧仕様の場合は電源投入前に室内DipSW3-2がONになっていることを確認してください。
室内インバーター基板のCNTYPにモーター識別抵抗を取り付けてください。
4. 機内抵抗はフィルドフィルターなどの別売部品を組込んだ場合には変化しますので補正が必要です。
該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。