


送風機特性線図 PFAV-P670DMJ3(G)-F



●印は標準の静風圧ポイントを示します。
①～②②は静風圧設定表の設定No.を示します。