

## 静風圧設定表 PFAV-P670DMJ3

| No. | 回転数<br>(rpm) | 標準仕様<br>モーター7.5kW |           | 高静圧仕様 <sup>※3</sup><br>モーター11kW PAC-CW57MR<br>モーターベース PAC-CW67MBF |           |
|-----|--------------|-------------------|-----------|---|-----------|
|     |              | 機能設定No.           |           | 機能設定No.   |           |
|     |              | No.101            | No.100    | No.101  | No.100    |
| ①   | 1180         | 2                 | 2         | 1   | 6         |
| ②   | 1150         | 2                 | 1         | 1   | 5         |
| ③   | 1120         | 2                 | 10        | 1   | 4         |
| ④   | 1090         | 1                 | 9         | 1   | 3         |
| ⑤   | 1060         | 1                 | 8         | 1   | 2         |
| ⑥   | 1030         | 1                 | 7         | 1   | 1         |
| ⑦   | 1000         | 1                 | 6         | 1   | 10        |
| ⑧   | 971          | 1                 | 5         | 10  | 9         |
| ⑨   | 941          | 1                 | 4         | 10  | 8         |
| ⑩   | 911          | 1                 | 3         | 10  | 7         |
| ⑪   | 881          | 1                 | 2         | 10  | 6         |
| ⑫   | 851          | 1                 | 1         | 10  | 5         |
| ⑬   | 821          | 1                 | 10        | 10  | 4         |
| ⑭   | 791          | 10                | 9         | 10  | 3         |
| ⑮   | 761          | 10                | 8         | 10  | 2         |
| ⑯   | 731          | 10                | 7         | 10  | 1         |
| ⑰   | 701          | 10                | 6         | 10 (初期設定)   | 10 (初期設定) |
| ⑱   | 671          | 10                | 5         | 4   | 1         |
| ⑲   | 641          | 10                | 4         | 4   | 2         |
| ⑳   | 612          | 10                | 3         | 4   | 3         |
| ㉑   | 582          | 10                | 2         | 4   | 4         |
| ㉒   | 552          | 10                | 1         | 4   | 5         |
| ㉓   | 522          | 10 (初期設定)         | 10 (初期設定) | 4   | 6         |
| ㉔   | 492          | 4                 | 1         | 4   | 7         |
| ㉕   | 462          | 4                 | 2         | -   | -         |
| ㉖   | 402          | 4                 | 4         | 4   | 9         |

- 標準仕様は機内抵抗70Pa、機外静圧100Pa、風量210m<sup>3</sup>/minです。
- 上表の回転数は全静圧やモーターによって変化するため参考値です。
- 高静圧仕様の場合は電源投入前に室内DipSW3-2がONになっていることを確認してください。  
室内インバーター基板のCNTYPにモーター識別抵抗を取り付けてください。
- 別売プレナムの機外静圧は100Pa(風量210m<sup>3</sup>/min時)です。
- 機内抵抗はフィレドンフィルターなどの別売部品を組込んだ場合には変化しますので補正が必要です。  
該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。